

y my y bernette



Chicago 5 Chicago 7

Directives d'emploi - couture

Table des matières

Sous réserve légale 4 Motifs de points 32 Aperçu de la machine 5 Bases de la couture 35 Détails de la machine 5 En antère 35 Accessoires en option 6 Brasilitre 35 Setup de la machine 7 Foit d'oit sub spais 36 Connector la machine 7 Foit d'oit sub spais 36 Connector la machine 7 - Modifer la longueur de point 37 Pédala 73 Foit d'oit sub spais 36 Table rallonge 8 - Modifer la longueur de point 37 Prist d'agag - Modifer la longueur de point 37 Prist d'agag - Modifer la longueur de point 37 Prist d'agag - Modifer la longueur de point 37 Prist d'agag - Modifer la longueur de point 37 Prist d'agag - Modifer la longueur de point 37 Prist d'agag - Modifer la longueur de point 37 Prist d'agag - Modifer la longueur de point 37 Prist d'agalile 10 - Modifer la longueur de point 37 Prist d'agalile 10 - Modifer la longueur de point 37 Prist d'agalile 11 - Boatonnies sur itseus felas	Prescriptions de sécurité	3	Aperçu sur les motifs de points	32
Aperçu de la machine5Bases de la couture35Detaits de la machine5Enarière35Accessoires6Bras libre35Accessoires en option6Couture de soins35Setup de la machine7Point d'ori et position de l'aguille37Cornecter la machine7- Modifier la position de l'aguille37Cornecter la machine7- Modifier la longueur de point37Pichale73Point d'ori et la largeur de point37Table railonge8- Modifier la largeur de point37Piscer la canette11Tripie point d'ot stretch38Enflage du li supérieur12Point de suigt39Enflage du li supérieur12Ouriet invisible40Utilisation du pied-de-biche15Coudre une boutonniere sur tissue élastiques49Fibre faguille14Utilisation du pied-de-biche16Rodifier la presso du pied-de-biche16- Point de bride41Rodifier la presso du pied-de-biche16- Point de bride41Rodifier la presso du pied-de-biche17- Placer une fermeture à glissière cotrès48Informations importantes sur la couture19- Placer une fermeture à glissière cotrès55Explication de l'écan & fonctions de commande22- Placer une fermeture à glissière cotrès55Explication de souches25- Outure de patchwork57Touche de machés sur fisou25- Couture de patchwor	Sous réserve légale	4	Motifs de points	32
Détails de la machine 5 En arrère 35 Accessoires en option 6 Bras libre 35 Setup de la machine 7 Concater la machine 7 Concater la machine 7 Motifier la position de l'aguille 37 Concater la machine 7 Motifier la position de l'aguille 37 Table railonge 8 - Motifier la position de l'aguille 37 Pièndal 7 - Motifier la langueur de point 37 Pièndal 7 - Motifier la langueur de point 37 Piène la canette 9 - Motifier la langueur de point 37 Piène la canette 11 Triple point droit stretch 38 Enflie aguile 14 14 14 14 Coupe li 16 Couter un boutonn 41 Terison du fil 16 Couter une boutonnière 42 Motifier la pression du fild 16 Couter une boutonnière 42 Information simportantes sur la couture 17	Aperçu de la machine	5	Bases de la couture	35
Accessoires en option 6 Bras libre 35 Setup de la machine 7 Couture des coins 36 Connecter la machine 7 Modifier la longuille 37 Pédale 73 Point doit et position de l'aiguille 37 Pédale 73 Point zigzag 37 Pacer la canette 9 - Modifier la largeur de point 37 Piacer la canette 9 - Modifier la largeur de point 37 Piacer la canette 9 - Modifier la longueur de point 37 Priacer la canette 11 Triple point droit stretch 38 Point de surjet 10 Courder un bouton 41 Coupe fil 15 Courder un bouton 41 Couper le pied-de-biche 16 Courder un bouton 41 Couper le pied-de-biche 17 Point de bride 49 Placer une formeture à glissière ontrise 49 Placer une formeture à glissière ontrise 49 Levier du pied-de-biche 18 Reprisage 49 Placer une formeture à glissière contrise 50	Détails de la machine	5	En arrière	35
- Accessoires en option 6 Couture de lasus épais 36 Setup de la machine 7 Connceter la machine 7 - Informátion sur la prise polarisée 7 - - Informátion sur la prise polarisée 7 - - Modifier la longueur de point 37 - Prior d'arie la largeur de point 37 - Modifier la longueur de point 37 - Tribpe point d'oit stretch 38 - Intormátions aur tissus depoint 37 - Courde une boutonn 41 - Courde une boutonn 41 - Courde une boutonn 41 - Courde une boutonn 42 - Point de bride 47 - Point de bride 47 - Point de bride	Accessoires	6	Bras libre	35
Setup de la machine 7 Connecter la machine 7 Connecter la machine 7 Intormation sur la prise polarisée 7 Intormation sur la prise polarisée 7 Table railonge 8 Pédale 73 Table railonge 8 Embobiner la canette 11 Pheer la canette 11 Prine raiguille 14 Courie un bouton 41 Courie une boutonnière<	 Accessoires en option 	6	Couture des coins	35
Setup de la machine 7 Connecter la machine 7 Connecter la machine 7 - Information sur la prise polarisée 7 Pédale 73 Pédale 73 Table railonge 8 Embobiner la canette 9 Enflage du fil supérieur 12 Point drazag 9 Point drazag 9 Coupe fil 12 Tansion du fil 16 Coupe fil 15 Coupe fil 16 Torbid de -biche 17 Point de bride 40 Coupe fil 16 Torbid de l'adguillé 14 Utilisation du fil 16 Courde un bouton 41 Piont d'aditer la pression du pied-de-biche 18 Reformations importantes sur la couture 19 Piace rune fermeture à glissière contrée 51 Informations sur l'écran & fonctions de commande 22 Chair de l'adguille, du fil 19 Table au des pieds-de-biche </td <td></td> <td></td> <td>Couture de tissus épais</td> <td>36</td>			Couture de tissus épais	36
Connecter la machine 7 - Modifier la postion da l'alguille 37 - Information sur la prise polarisée 7 - Modifier la postion da l'alguille 37 Pédale 73 - Modifier la postion da l'alguille 37 Table railonge 8 - Modifier la postion da l'alguille 37 Entite alguille 9 - Modifier la longueur de point 37 Pédale 13 Triple point droit stretch 38 Entite alguille 14 Utilisation du pied-de-biche zigzag 39 Entite alguille 14 Utilisation du pied-de-biche 40 Courge nu boutonnière 42 20 0uriet invisible 40 Courge nu boutonnière 42 20 - Point d'adifier la longueur du point 41 Courge nu boutonnière - Courde nu boutonnière 42 46 Addifier la pression du pied-de-biche 17 Point d'adifier la bingueue centrée 41 Changer le pied-de-biche 17 Point d'adifier la bingueue centrée 41 Changer le pied-de-biche 17 Point d'adifier la bingueue centrée 41 Changer le pied-de-biche 17 Point d'adillet 48 Explication de t	Setup de la machine	7	Point droit et position de l'aiguille	37
- Information sur la prise polarisée 7 - Modifier la lengueur de point 37 Pédale 73 Point zigzag 37 Table railonge 8 - Modifier la lengueur de point 37 Placer la canette 1 Triple point d'oit stretch 38 Entrobohier la canette 11 Triple point d'oit stretch 38 Entre aiguille 14 Utilisation du pied-de-biche zigzag 39 Entre i aguille 15 Ourlet invisible 40 Coupe fil 15 Coudre une bouton 41 Tension du fil 16 Coudre une boutonnière 42 Point d'osilitet 8 Repriseage 49 Levier du pied-de-biche 18 Paine d'asilite a gilssière invisible 52 Informations importantes sur la couture 19 - Placer une fermeture à gilssière invisible 52 Tableau des pieds-de-biche 21	Connecter la machine	7	 Modifier la position de l'aiguille 	37
Pédiale 73 Point zigzag 97 Table railonge 8 - Modifier la languer de point 37 Placer la canette 11 Triple point droit stretch 38 Placer la canette 11 Triple point droit stretch 38 Entile aiguille 14 Utilisation du pied-de-biche zigzag 39 Fixer traiguille 15 Ourlet invisible 40 Coupe fil 15 Ourlet invisible 40 Modifier la pression du pied-de-biche 17 Point de bride 40 Modifier la pression du pied-de-biche 17 Point de bride 40 Coupe fil 16 Coudre une boutonnière 42 - Boutonnières sur tissus élastiques 46 - Boutonnières sur tissus élastiques 51 - Ender une fermeture à glissière de obté 52 - Flacer une fermeture à glissière de obté 52 - Flacer une fermeture à glissière de obté 53 <td> Information sur la prise polarisée </td> <td>7</td> <td> Modifier la longueur de point </td> <td>37</td>	 Information sur la prise polarisée 	7	 Modifier la longueur de point 	37
Table railonge 6 - Modifier la largeur de point 37 Embobiner la canette 9 - Modifier la largeur de point 37 Pintor la canette 11 Triple point droit stretch 38 Enflage du fil supérieur 12 Point de surjet 39 Enflage du fil supérieur 12 Point de surjet 39 Enflage du fil supérieur 12 Villisation du fil 40 Coupe fil 15 Coudre un bouton 41 Tansion du fil 6 Coudre un boutonière 42 Modifier la pression du pied-de-biche 7 - Boint de bride 47 Relever ou escamoter la grifte d'entraînement 7 Point d'oeiliet 48 Charger le pied-de-biche 18 Reprisage 49 Levier du pied-de-biche atout niveaux 18 Placer une fermeture à glissière centrée 51 Informations importantes sur la couture 19 - Placer une fermeture à glissière de côté 52 Choix de l'aiguille, du tissu et du fil 19 - Placer une fermeture à glissière centrée 53 Explication des touches 22 Couture de partonwork 57	Pédale	73	Point zigzag	37
Embobiner la canette9-Modifier la longueur de point37Placer la canette11Triple point droit stretch38Enflage du li supérieur12Point de surjet39Enflage du li supérieur14Utilisation du pied-de-biche zigzag39Coupe fil15Coudre un bouton41Coupe fil16Coudre un bouton41Tension du fil16Coudre un bouton41Modifier la pression du pied-de-biche17-Relever ou escamoter la griffe d'entraînement17Point de brideRelever ou escamoter la griffe d'entraînement17Point d'oailletRelever ou escamoter la griffe d'entraînement17Point d'oailletInformations importantes sur la couture19-Placer une fermeture à glissière"Informations importantes sur la couture19-Placer une fermeture à glissière invisibleExplication de l'écran & fonctions de commande22-Flade ganseExplication des touches22-Flade ganse-Mode d'enregistrement23-Flade ganseOurlets étroits54Point quarks atins56Point garis (appliqué quilt)58Point garis (appliqué quilt)58Point garis (appliqué quilt)58Froncer60<	Table rallonge	8	 Modifier la largeur de point 	37
Placer la canette 11 Triple point droit stretch 38 Enfliage du fil supérieur 12 Point de surjet 39 Enflia alguille 14 Utilisation du pied-de-biche zigzag 39 Dent la siguille 14 Utilisation du pied-de-biche zigzag 39 Modifier la pression du fil 16 Coudre un bouton 41 Modifier la pression du pied-de-biche 17 Point d'orititstreth 42 Changer le pied-de-biche 17 Point d'orititstreth 48 Reprisage 49 Placer une fermeture à glissière* 51 Informations importantes sur la couture 19 Placer une fermeture à glissière centrée 51 Tableau des pieds-de-biche 21 Outlets stroits 54 Couture de pieds-de-biche 21 Outlets stroits 54 Choix de l'aiguille, du tissu et du fil 19 19 Placer une fermeture à glissière invisible 53 Explication des touches 22 Outure de points satins 56 Couture de paints satins 56 Informations sur l'écran LCD 23 Couture de patchwork 57 56 Couture de patchw	Embobiner la canette	9	 Modifier la longueur de point 	37
Enflage du fil supérieur12Point de surjet39Enflage du fil supérieur14Utilisation du pied-de-biche zigzag39Fixer l'aiguille15Ouriet invisible40Coupe fil15Coudre un boutonnière41Tension du fil16Coudre un boutonnière42Modifier la pression du pied-de-biche17Point de bride47Relever ou escamoter la griffe d'entraînement17Point d'ebliet48Charger le pied-de-biche18Reprisage49Levier du pied-de-biche à deux niveaux18Placer une fermeture à glissière centrée51Informations importantes sur la couture19Placer une fermeture à glissière centrée51Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19Placer une fermeture à glissière centrée51Tableau des pieds-de-biche22Placer une fermeture à glissière centrée53Explication des touches22Couture avec un fil de ganse55Ganse triple55Ganse triple55Touche de fonctions25- Couture de patchwork57- Mode demarche arrière / Exit25- Couture de patchwork58- Touche de marche arrière / Exit25- Couture de patchwork58- Touche de marche arrière / Exit25- Couture de patchwork58- Touche de marche arrière / Exit25- Couture de patchwork58- Touche de marche arrière / Exit25- Couture de patchwork58- Touche de de marche	Placer la canette	11	Triple point droit stretch	38
Enflite aiguille14Utilisation du pied-de-biche zigzag39Fiker l'aiguille15Ourlet invisible40Coupe fil15Coudre un bouton41Tension du fil16Coudre une boutonnière42Modifier la pression du pied-de-biche17Point doeillet48Relever ou secamoter la griffe d'entraînement17Point d'oeillet48Changer le pied-de-biche18Reprisage49Levier du pied-de-biche à deux niveaux18Placer une fermeture à glissière centrée51Informations importantes sur la couture19- Placer une fermeture à glissière invisible53Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19- Placer une fermeture à glissière invisible54Explication de l'écran & fonctions de commande22- Fli de ganse55Explication de tréan & fonctions de commande22- Fli de ganse55- Mode courant23Ouiter57- Mode d'enregistrement25- Qoints quilt à la main58- Touche de marche arrièr / Exit25- Gouture de patchwork57- Touche de de marche arrièr / Exit25- Gouture de patchwork58- Touche de de marche arrièr / Exit25- Gouture de patchwork58- Touche de de marche arrièr / Exit25- Gouture de patchwork58- Touche de de marche arrièr / Exit25- Foncer le tissu et coudre em mème temps la pièce- Touche de de marche arrièr de l'aiguille en haut/en bas26- Touc	Enfilage du fil supérieur	12	Point de surjet	39
Fixer l'aiguille15Ourlet invisible40Coupe fil15Coudre un bouton41Tension du fil16Coudre une boutonnière42Modifier la pression du pied-de-biche17Point de bride47Relever ou escamoter la griffe d'entrainement17Point d'oillet48Changer le pied-de-biche18Reprisage49Levier du pied-de-biche à deux niveaux18Placer une fermeture à glissière centrée51Informations importantes sur la couture19- Placer une fermeture à glissière invisible53Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19- Placer une fermeture à glissière invisible53Explication des fouches22- Fil de ganse55Explication des touches22- Garse triple55- Mode courant23Ourlet- Points guilt la main58- Mode courant23Ouilter57- Mode d'enregistrement24- Couture de patchwork57- Touche de marche arrière / Exit25- Couture de patchwork58- Touche de marche arrière / Exit25- Couture de patchwork58- Touche de marche arrière / Exit25- Froncer60- Touche de hotits de points27- Froncer le tissu et coudre en même temps la pièce froncée59- Touche de chiffre27- Froncer le tissu et coudre en même temps la pièce froncée60- Touche de rontifs de points27- Froncer le tissu et coudre en même temps la pièce <br< td=""><td>Enfile aiquille</td><td>14</td><td>Utilisation du pied-de-biche zigzag</td><td>39</td></br<>	Enfile aiquille	14	Utilisation du pied-de-biche zigzag	39
Auto Hogane15Coudre un bouton41Coupe fil15Coudre un boutonnière42Tension du fil16-Boutonnières sur tissus élastiques46Modifier la pression du pied-de-biche17-Point de bride47Relever ou escamoter la griffe d'entraînement17Point d'oallet48Reprisage49Placer une fermeture à glissière centrée51Informations importantes sur la couture19-Placer une fermeture à glissière de côté52Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19-Placer une fermeture à glissière de côté52Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19-Placer une fermeture à glissière de côté52Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19-Placer une fermeture à glissière de côté52Explication de l'écran & fonctions de commande22-Fil de ganse55Explication des touches22Couture de points satins56Couture de points satins56Couture de patchwork57-Mode d'enregistrement24-Couture de patchwork58-Nouche de fanctions25-Couture de patchwork58-Touche de fancte arrière / Exit25-Couture de patchwork58-Touche de marche arrière / Exit25Touche de notifs de points59-Touche de tente de motifs de points27-Touche de notifs de points60 <td>Fixer l'aiguille</td> <td>15</td> <td>Ourlet invisible</td> <td>40</td>	Fixer l'aiguille	15	Ourlet invisible	40
Tonsion du fil16Coudre une boutonnières42Modifier la pression du pied-de-biche17- Boutonnières sur lisus élastiques46Relever ou escamoter la griffe d'entraînement17- Point d'œillet48Changer le pied-de-biche18Reprisage49Levier du pied-de-biche à deux niveaux18Placer une fermeture à glissière centrée51Informations importantes sur la couture19- Placer une fermeture à glissière centrée52Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19- Placer une fermeture à glissière de côté52Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19- Placer une fermeture à glissière invisible53Explication des touches22- Gause triple55Couture de points satins56Ouilter57- Mode courant23- Outure de patchwork57- Mode d'enregisterment24- Couture de patchwork58- Touche de marche arrière / Exit25- Outure de patchwork58- Touche de réglage de la vitesse26Froncer60- Touches de flèche27- Tissu froncé60- Touches de chiffre27- Tissu froncé60- Sélection direct de emotifs de points27- Tissu froncé60- Railinger28- Reprisage62- Adapter la longueur du point29- Proncer (smock)61- Fardeter26- Reprisage62- Adapter la longueur du point29- Reprisage62	Course fil	15	Coudre un bouton	41
International du pied-de-biche17Boutonnières sur tissus élastiques46Modifier la pression du pied-de-biche17Point de bride47Relever ou escamoter la griffe d'entraînement17Point d'esillet48Levier du pied-de-biche à deux niveaux18Reprisage49Informations importantes sur la couture19Placer une fermeture à glissière centrée51Informations importantes sur la couture19Placer une fermeture à glissière invisible53Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19Placer une fermeture à glissière invisible53Explication de l'écran & fonctions de commande22Couture avec un fil de ganse55Explication des touches22Ganse triple55Explication des touches23Couture de points satins56- Mode d'enregistrement24Couture de points satins56- Touche de fanctions25- Couture de patchwork57- Touche de marche arriter / Exit25- Couture de patchwork58- Auto verrouitlage25Fagoting59- Touche de réche27- Tissu froncé60- Touche de recte de motifs de points27- Froncer60- Touche de recte de motifs de points27- Froncer (smock)61- Ralonger28- Reprisage, broderie et monogramme à mains libres62- Adapter la longueur du point29- Reprisage, broderie et monogramme à mains libres62- Touche de renversement26 </td <td>Tension du fil</td> <td>16</td> <td>Coudre une boutonnière</td> <td>42</td>	Tension du fil	16	Coudre une boutonnière	42
International la pression du preduce-horite17Point de bride47Relever ou escamoter la griffe d'entrainement17Point d'œillet48Changer le pied-de-biche18Reprisage49Levier du pied-de-biche à deux niveaux18Placer une fermeture à glissière centrée51Informations importantes sur la couture19-Placer une fermeture à glissière centrée51Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19-Placer une fermeture à glissière centrée53Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19-Placer une fermeture à glissière de côté52Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19-Placer une fermeture à glissière invisible53Tableau des pieds-de-biche21Ouriets étroits54Explication de touches22-Gause triple55-Gause triple55-Mode d'enregistrement24-Couture de patchwork57-Touche de marche arrière / Exit25-Couture de patchwork58-Touche de marche arrière / Exit25-Couture de patchwork58-Touche de marche arrière / Exit25-Finde de lagiliguiliguiliguiliguiliguiliguiliguil	Modifier la pression du pied de biebe	17	 Boutonnières sur tissus élastiques 	46
Indexed ou escalinder la gline d'attrainerient17Point d'œillet48Changer le pied-de-biche18Reprisage49Levier du pied-de-biche à deux niveaux18Placer une fermeture à glissière centrée51Informations importantes sur la couture19-Placer une fermeture à glissière centrée51Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19-Placer une fermeture à glissière invisible53Tableau des pieds-de-biche21Ourlets étroits54Explication de l'écran & fonctions de commande22-Fil de ganse55Explication des touches22-Fil de ganse55Informations sur l'écran LCD23Couture de points satins56Outets de fonctions25-Couture de patchwork57-Mode d'enregistrement24-Couture de patchwork57-Touches de fonctions25-Point guilt à la main58-Touche de marche arrière / Exit25-Couture de patchwork59-Touches de fièche27-Fisconé60-Touches de fièche27-Fisconé60-Touches de fièche27-Fisconé60-Touches de fièche27-Fisconé60-Touches de fièche27-Fisconé60-Touches de fièche27-Fisconé60-Touches de fièche	Polover eu eccemptor la griffe d'entreînement	17	 Point de bride 	47
Changer le pled-ole-biche à deux niveaux18Reprisage49Levier du pied-de-biche à deux niveaux18Placer une fermeture à glissière centrée51Informations importantes sur la couture19-Placer une fermeture à glissière centrée51Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19-Placer une fermeture à glissière centrée52Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19-Placer une fermeture à glissière centrée53Explication de spieds-de-biche21Ourlets étroits54Explication des touches22-Fil de ganse55Explication des touches23Couture avec un fil de ganse56Explication des touches23Couture de points satins56Ourlets étroits54Couture de patchwork57- Mode d'enregistrement24-Couture du patchwork57- Touche de marche/arrêt25-Point guilt à la main58- Touche de marche arrière / Exit25-Couture de patchwork59- Touche de reglage de la vitesse26Froncer60 Touche de reglage de la vitesse27-Fiscu et coudre em même temps la pièce Touche de renversement28-Fornce' (smock)61- Rallonger28Pronce/reiter thonogramme à mains libres62- Touche de renversement28Broderie fa63- Touche de renversement28		10	Point d'œillet	48
Levier du pied-de-biche à deux nivéaux18Placer une fermeture à glissière (* 51 - Placer une fermeture à glissière de côté51 - Placer une fermeture à glissière de côté51 - Placer une fermeture à glissière de côté51 - Placer une fermeture à glissière de côté52 - Placer une fermeture à glissière de côté52 - Placer une fermeture à glissière de côté53Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19- Placer une fermeture à glissière de côté5354Couture des pieds-de-biche21Ourlets étroits54Explication de l'écran & fonctions de commande22- Fil de ganse55Explication des touches22- Ganse triple55Explication de stouches23- Couture de patchwork57- Mode courant23Quilter57- Noche courant24- Couture de patchwork57- Touche de marche/arrêt25- Point guilt à la main58- Touche de marche arrière / Exit25- Couture de patchwork58- Touche de marche arrière / Exit25Fagoting59- Touche de fiche27- Tissu froncé60- Touche de renversement28- Froncer60- Touche de renversement28- Forncer le sus et coudre en même temps la pièce froncée60- Touche de renversement28- Reprisage- Broderie et monogramme à mains libres62- Adapter la longueur du point29- Monogrammes63- Adapter la longueur du point29- Monogrammes63 <td>Changer le pied-de-biche</td> <td>18</td> <td>Reprisage</td> <td>49</td>	Changer le pied-de-biche	18	Reprisage	49
Informations importantes sur la couture19Informations importantes sur la couture19Choix de l'aiguille, du tissu et du fil19Tableau des pieds-de-biche21Durlets étroits54Explication de l'écran & fonctions de commande22Explication de l'écran & fonctions de commande22Explication de l'écran & fonctions de commande22Informations sur l'écran LCD23Couture de points satins56- Mode d'enregistrement24- Mode d'enregistrement24- Touche de marche/arrêt25- Touche de marche/arrêt25- Touche de marche/arrêt25- Touche de marche/arrêt26- Touche de newersement26- Touche de fonctions27- Touche de marche/arrêt26- Touche de marche/arrêt27- Touche de marche/arrêt26- Touche de marche/arrêt27- Touche de marche/arrêt26- Touche de marche/arrêt27- Touche de marche/arrêt26- Touche de neversement26- Touche de renversement27- Rallonger28- Aiguille jumelée28- Aiguille jumelée28- Aiguille jumelée28- Aiguille jumelée28- Aiguille jumelée28- Aiguille jumelée28- ReprisageForncer- Touche de renversement28- ReprisageCodrie et monogramme à mains libres- Aig	Levier du pied-de-biche a deux niveaux	18	Placer une fermeture à glissière*	51
InterfactionsInterfactionsInterfaction	Informations importantes sur la couture	10	 Placer une fermeture à glissière centrée 	51
Choix de l'alguille, du tissu et du in19-Fraction de l'écran & fonctions53Tableau des pieds-de-biche21Ourlets étroits54Explication de l'écran & fonctions de commande22-Fil de ganse55Explication des touches22-Fil de ganse55-Mode courant23Couture avec un fil de ganse55-Mode courant23Cuilter57-Mode courant23Cuilter57-Mode d'enregistrement24-Couture de patchwork57-Touche de marche arrière / Exit25-Points quilt à la main58-Touche de marche arrière / Exit25-Couture de patchwork58-Touche de rarche arrière / Exit25-Couture de patchwork58-Touche de rarche arrière / Exit25-Couture de patchwork58-Touche de rarche arrière / Exit25-Couture de patchwork58-Touche de fièche27-Tissu froncé60-Touche de fièche27-Tissu froncé60-Touche de nerwersement28-Froncer60-Sélection direct de motifs de points27-Froncer le tissu et coudre em même temps la pièce-Adapter la longueur du point29-Reprisage, broderie et monogramme à mains libres62-Adapter la largeur du point29<		10	 Placer une termeture a glissiere de cote Placer une formature à alissière invisible 	52 53
Tableau des pieds-de-biche21Contres autors34Explication de l'écran & fonctions de commande22-Fil de ganse55Explication des touches22-Ganse triple55Informations sur l'écran LCD23Couture de points satins56- Mode courant23Quilter57- Mode d'enregistement24-Couture de patchwork57- Touche de fonctions25-Point quilt à la main58- Touche marche/arrêt25-Couture de patchwork58- Touche de marche arrière / Exit25-Couture de patchwork58- Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas26Point de feston (finition de bordures)59- Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas26Point de feston (finition de bordures)59- Touche de renversement27-Tissu froncé60- Touche de renversement28-Froncer60- Adapter la longueur du point29-Froncer (smock)61- Adapter la longueur du point29-Monogrammes63- Adapter la largeur du point29-Monogrammes63- Etracer / retour30Comment sélectionner un point311	Choix de l'alguille, du tissu et du fil	19		50
Explication de l'écran & fonctions de commande22Explication des touches22Informations sur l'écran LCD23- Mode courant23- Mode d'enregistrement24- Touches de fonctions25- Touche de marche/arrêt25- Touche de marche/arrêt26- Touche de l'aiguille en haut/en bas26Point parisien (appliqué quilt)59- Touches de flèche27- Touches de tifter27- Touches de chiffre27- Touche de chiffre27- Touche de nerversement28- Rallonger28- Adapter la longueur du point29- Adapter la longueur du point29- Enregistrer30- Enregistrer30- Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs30- Comment sélectionner un point31	lableau des pleds-de-biche	21		54
Explication des focuents de communes22- Ganse triple55Explication des touches22- Ganse triple55Informations sur l'écran LCD23Quilter57- Mode d'enregistrement24- Couture de patchwork57- Touches de fonctions25- Points quilt à la main58- Touche de marche/arrêt25- Points quilt à la main58- Touche de marche/arrêt25- Couture de patchwork59- Touche de marche/arrêt25Fagoting59- Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas26Point de feston (finition de bordures)59- Touche o K27- Froncer60- Touche OK27- Froncer60- Touche OK27- Froncer60- Touche de renversement28- Forncer le tissu et coudre em même temps la pièce froncée60- Touche de renversement28- Reprisage, broderie et monogramme à mains libres62- Adapter la longueur du point29- Monogrammes63- Adapter la longueur du point29- Monogrammes63- Enregistrer30- Monogrammes63- Effacer / retour30- Monogrammes63- Effacer / retour30- Comment sélectionner un point31	Explication de l'écran & fonctions de commande	22	 Fil de ganse 	55
Explication des touches22Informations sur l'écran LCD23Couture de points satins56Mode courant23Quilter57- Mode d'enregistrement24- Couture de patchwork57Touches de fonctions25- Points quilt à la main58- Touche marche/arrêt25- Point squilt à la main58- Touche de marche arrière / Exit25- Couture de patchwork58- Auto verrouillage25Fagoting59- Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas26Point de feston (finition de bordures)59- Touche s de flèche27- Tissu froncé60- Touches de flèche27- Froncer60- Touches de flèche27- Froncer le tissu et coudre em même temps la pièce- Sélection directe de motifs de points27- Froncer (smock)61- Touche de renversement28- Reprisage, broderie et monogramme à mains libres62- Adapter la longueur du point29- Broderie63- Adapter la longueur du point29- Monogrammes63- Effacer / retour30- Monogrammes63- Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs30- Couture de groupes de motifs de points / réglage des couleurs30- Coutene de serversement un point31			– Ganse triple	55
Informations sur recran LCD23Quilter57Mode courant23Quilter57Mode d'enregistrement24- Couture de patchwork57Touches de fonctions25- Point parisien (appliqué quilt)58- Touche marche/arrêt25- Couture de patchwork58- Touche de marche arrière / Exit25- Couture de patchwork58- Auto verrouillage25Fagoting59- Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas26Proncer60- Touches de flèche27- Tissu froncé60- Touche OK27- Froncer60- Touche de renversement28- Froncer le tissu et coudre em même temps la pièce froncée60- Touche de renversement28- Froncer (smock)61- Rallonger28- Reprisage62- Aiguille jumelée28- Reprisage62- Aiguille jumelée28- Reprisage62- Adapter la longueur du point29- Broderie63- Effacer / retour30- Monogrammes63- Effacer / retour30- Monogrammes63- Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs30- Monogrammes- Comment sélectionner un point31- Monogrammes		22	Couture de points satins	56
Mode d'enregistrement24-Couture de patchwork57Touches de fonctions25-Points quilt à la main58-Touche marche/arrêt25-Point parisien (appliqué quilt)58-Touche de marche arrière / Exit25-Couture de patchwork58-Auto verrouillage25Fagoting59-Touche de marche arrière / Exit25Fagoting59-Auto verrouillage26Froncer60-Touche s de flèche27-Tissu froncé60-Touche OK27-Froncer60-Touche de renversement28Perincer (smock)61-Touche de renversement28-Froncer (smock)61-Touche de renversement28-Reprisage, broderie et monogramme à mains libres62-Adapter la longueur du point29-Monogrammes63-Adapter la largeur du point29-Monogrammes63-Effacer / retour30-Sélection ner un point31	- Mode courant	23	Quilter	57
Touches de fonctions-Points quilt à la main58-Touche marche/arrêt25-Point parisien (appliqué quilt)58-Touche de marche arrière / Exit25-Couture de patchwork58-Auto verrouillage25Fagoting59-Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas26Point de feston (finition de bordures)59-Bouton de réglage de la vitesse26Froncer60-Touches de flèche27-Tissu froncé60-Touches de chiffre27-Froncer60-Touche de renversement28-Froncer60-Touche de renversement28-Froncer (smock)61-Touche de renversement28-Reprisage, broderie et monogramme à mains libres62-Adapter la longueur du point29-Monogrammes63-Adapter la largeur du point29-Monogrammes63-Effacer / retour3030Pied d'avancement supérieur 6454	 Mode could'it Mode d'enregistrement 	24	 Couture de patchwork 	57
 Touche marche/arrêt Touche de marche arrière / Exit Auto verrouillage Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas Bouton de réglage de la vitesse Bouton de réglage de la vitesse Touches de flèche Touche OK Touche de motifs de points Sélection directe de motifs de points Touche de renversement Rallonger Aiguille jumelée Adapter la longueur du point Adapter la largeur du point Enregistrer Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point Comment sélectionner un point Touche site courter Touche de renversement Adapter la largeur du point Stelection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point Stelection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs 	Touches de fonctions	25	 Points quilt à la main 	58
 Touche de marche arrière / Exit Auto verrouillage Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas Bouton de réglage de la vitesse Bouton de réglage de la vitesse Touches de flèche Touche OK Sélection directe de motifs de points Rallonger Alguille jumelée Adapter la largeur du point Enregistrer Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Sélection restinction de point Sélection restinction de points / réglage des couleurs Sélection restinction de point Sélection restinction de point Sélection restinction de points / réglage des couleurs Sélection restinction de point Sélection restinction restinction de point Sélection restinction restinction de point Sélection restinction restincti	 Touche marche/arrêt 	25	 Point parisien (appliqué quilt) 	58
 Auto verrouillage Auto verrouillage Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas Bouton de réglage de la vitesse Bouton de réglage de la vitesse Touches de flèche Touche OK Sélection directe de motifs de points Sélection directe de motifs de points Touche de renversement Rallonger Adapter la longueur du point Enregistrer Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point Comment sélectionner un point Auto verrouillage Pagoting Pagoting Pagoting Pagoting Point de feston (finition de bordures) Proncer Touche de renversement Proncer Froncer Pied d'avancement supérieur 64 	 Touche de marche arrière / Exit 	25		58
 louche pour l'arret de l'aiguille en haut/en bas Bouton de réglage de la vitesse Touches de flèche Touche OK Sélection directe de motifs de points Touche de renversement Rallonger Adapter la longueur du point Adapter la largeur du point Enregistrer Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point Outre de faston (finition de bordures) S9 Point de feston (finition de bordures) S9 Froncer Tissu froncé Tissu froncé Froncer le tissu et coudre em même temps la pièce froncée Froncer (smock) Froncer (smock) Reprisage, broderie et monogramme à mains libres Reprisage Broderie Brod	- Auto verrouillage	25	Fagoting	59
Image: Solution de regrage de la vitesse20Froncer60- Touches de flèche27- Tissu froncé60- Touche OK27- Froncer le tissu et coudre em même temps la pièce froncée60- Touches de chiffre27- Froncer le tissu et coudre em même temps la pièce froncée60- Touche de renversement28- Froncer (smock)61- Rallonger28- Reprisage, broderie et monogramme à mains libres62- Adapter la longueur du point29- Broderie63- Enregistrer30- Monogrammes63- Effacer / retour30- Monogrammes64	 Iouche pour l'arret de l'alguille en haut/en bas Bouton de réglage de la vitesse 	26	Point de feston (finition de bordures)	59
 Touche OK Sélection directe de motifs de points Touches de chiffre Touches de chiffre Touche de renversement Rallonger Aiguille jumelée Adapter la longueur du point Adapter la largeur du point Enregistrer Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point 31 	 Touches de flèche 	20	Froncer	60
 Sélection directe de motifs de points Touches de chiffre Touche de renversement Rallonger Aiguille jumelée Adapter la longueur du point Enregistrer Enregistrer Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point Sélection nier un point Sélection	– Touche OK	27	 Froncer le tissu et coudre em même temps la pièce. 	60
 Touches de chiffre Touche de renversement Rallonger Aiguille jumelée Adapter la longueur du point Adapter la largeur du point Enregistrer Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point Touche de renversement Proncer (smock) Froncer (smock) Reprisage, broderie et monogramme à mains libres Reprisage Reprisage Proderie Monogrammes Pied d'avancement supérieur 64 	 Sélection directe de motifs de points 	27	froncée	60
 louche de renversement Rallonger Aiguille jumelée Adapter la longueur du point Adapter la largeur du point Enregistrer Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point Sélection ner un point<	- Touches de chiffre	27	 Froncer (smock) 	61
 Aiguille jumelée Aiguille jumelée Adapter la longueur du point Adapter la largeur du point Adapter la largeur du point Enregistrer Bried d'avancement supérieur 64 Effacer / retour Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point 31 	 Iouche de renversement Pallongor 	28	Reprisage, broderie et monogramme à mains libres	62
 Adapter la longueur du point Adapter la largeur du point Adapter la largeur du point Enregistrer Bried d'avancement supérieur 64 Effacer / retour Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point 31 	 Aiguille iumelée 	28	– Reprisage	62
 Adapter la largeur du point Enregistrer Effacer / retour Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point 31 	 Adapter la longueur du point 	29	– Broderie	63
 Enregistrer Effacer / retour Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point 31 	 Adapter la largeur du point 	29	- ivionogrammes	63
 Eπacer / retour Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs Comment sélectionner un point 31 	– Enregistrer	30	Pied d'avancement supérieur 64	
couleurs 30 Comment sélectionner un point 31	 ETTACET / rETOUR Sálection des groupes de motifs de pointe / réglace 	30 dec		
Comment sélectionner un point 31	couleurs	30		
	Comment sélectionner un point	31		

Table des matières

Fonctions spéciales	65
Motif de point renversé	65
Rallonger	66
Coudre avec un aiguille jumelée	67
Mémoire	69
 Aperçu sur le mode de l'ouverture de la mémoire Programmer une suite de motifs de points dans le mo d'enregistrement 	70 de 70
Aperçu sur la vérification de l'enregistrement/le mode de tra ment	aite 73
 Aperçu sur les motifs de points programmés 	73
Basculer du mode d'enregistrement dans le mode courant - Coudre des motifs de points programmés	75 75
Fonctions de traitement dans la memoire - ajouter une suite de motifs de points	76
Fonctions de traitement dans la mémoire - effacer un motif de point ou ses paramètres programmés	78
Fonctions de traitement dans la mémoire - ajouter un motif de point supplémentaire	79
Fonctions de traitement dans la mémoire - effacer un motif de point programmé	81
Fonctions de traitement dans la mémoire - TOUT effacer	82
Avertissements	83
Fonction d'avertissement - Signal acoustique	83 85
Maintenance	86
Nettoyer l'écran	86
Nettoyer la surface de la machine	86
Nettoyer le crochet	86
Protection de l'environnement	87
Maîtrise des pannes	88
Catalogue de la maîtrise des pannes	88
Aperçu sur les motifs de points	92
Motifs de points du groupe A	92
Motifs de points du groupe B	95

IMPORTANT

L'emploi d'un appareil électrique exige, par Protection contre les chocs électriques: principe, d'observer les mesures de sécurité suivantes:

Avant d'utiliser la machine informatisée de cou-2. ture et de broderie, lisez attentivement toutes les directives de ce manuel. Conservez les directives d'emploi à portée de main près de la machine et, si vous prêtez ou donnez la machine à un tiers, elles doivent impérativement accompagner l'appareil.

Toujours débrancher la machine informatisée de couture et de broderie quand elle n'est pas utilisée. Retirer la fiche du câble d'alimentation de la prise de courant.

PRUDENCE!

Pour la protection contre les brûlures, le feu, les chocs électriques ou les blessures de personnes:

- 1. Cet appareil ne doit jamais être utilisé par des personnes (et des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont restreintes ou si elles ne possèdent pas les connaissances suffisantes pour l'emploi de cet appareil même si une personne responsable de la sécurité a expliqué en détail les commandes de la machine informatisée de couture et de broderie.
- 2. La machine informatisée de couture et de broderie n'est pas un jouet. Observez la plus grande prudence guand la machine informatisée de couture et de broderie est utilisée par des enfants ou à proximité des enfants ou d'une personne à capacité réduite.
- 3. Cet appareil ne doit être utilisé que pour les fonctions auxquelles il est destiné et qui sont décrites dans ce manuel d'instructions. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- 4. Le seul moyen d'être sûr que les enfants ne jouent pas avec cet appareil est de les placer sous surveillance.
- 5. N'employez pas cet appareil si les câbles

DANGER!

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveil-1. lance tant qu'il est raccordé au réseau.
- Toujours débrancher la machine informatisée de couture et de broderie après son emploi et avant un nettovage.
- Rayonnement LED. Ne jamais regarder З. directement dans la lumière avec un instrument optique! Produit de la classe 1 M LED.

ou les prises sont abîmés, s'il ne fonctionne pas sans problème, s'il est tombé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez immédiatement chez votre concessionnaire BERNINA votre appareil pour contrôle et réparation.

- Veillez toujours à libérer les rainures 6. d'aération. Gardez la machine à coudre et la pédale entièrement libres de peluches, poussières et déchets de tissu.
- Tenir les doigts éloignés de toutes les 7. pièces mobiles. Une grande prudence est de mise dans le secteur de l'aiguille.
- Utilisez toujours une plaque à aiguille ori-8. ginale. Un autre modèle pourrait provoquer une cassure de l'aiquille.
- 9. Ne jamais utiliser une aiguille tordue.
- 10. Pendant la couture, ne jamais tirer ou pousser le tissu. Risque de cassure d'aiquille.
- 11. Réglez l'interrupteur principal sur «0» pendant les travaux dans le secteur de l'aiguille: enfilage, changement de l'aiguille, embobinage de la canette, changement du pied-de-biche, etc.
- 12. Toujours débrancher la machine informatisée de couture et de broderie du réseau avant d'entreprendre un travail de nettoyage ou de maintenance décrit dans le

manuel d'instructions. Retirez les fiches.

- 13. Ne jamais laisser tomber l'appareil ou enficher un objet dans une des ouvertures de la machine informatisée.
- 14. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- 15. Ne jamais employer l'appareil dans un local où l'on utilise des produits avec gaz propulseur (spray) ou de l'oxygène.
- 16. Débranchez la machine en réglant le commutateur principal sur "0" et retirez la prise du courant.
- 17. Débrancher la machine en tirant sur la fiche et non sur le câble.
- 18. Si le câble électrique de la pédale est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien ou une personne qualifiée pour éviter tout risque.
- 19. Ne jamais déposer un objet sur la pédale.
- 20. Cette machine informatisée de couture et de broderie est doublement isolée. Observez les conseils pour la maintenance des produits doublement isolés. Observez les conseils pour la maintenance des produits doublement isolés.

MAINTENANCE DES PRO-DUITS DOUBLEMENT ISOLÉS

Un produit doublement isolé est équipé de deux unités d'isolation au lieu d'une mise à terre. Aucun agent de mise à terre n'est intégré dans un produit doublement isolé et ne devrait donc pas être utilisé. La maintenance d'un produit doublement isolé exige la plus grande prudence et des connaissances approfondies du système et ne devrait donc qu'être effectuée par un technicien qualifié. N'utilisez que des pièces détachées originales pour le service et les réparations.

Un produit à double isolation est désigné de la manière suivante: «isolation double» ou «à double isolement».

Le symbole i peut également caractériser un tel produit.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ!



ATTENTION!

Cette machine informatisée de couture et broderie n'est conçue que pour une utilisation privée. Si cet appareil est utilisé à des fins commerciales ou de manière intensive, des soins et des nettoyages réguliers sont particulièrement importants.

En présence de signes de forte usure en raison d'un usage intensif ou commercial de l'appareil, la responsabilité ne sera pas automatiquement assumée, même si l'appareil est encore sous garantie. Dans ce cas précis, la décision sera prise par le technicien de service proche de votre domicile.



Si la machine est entreposée dans un local froid, elle doit être replacée dans une pièce chauffée au moins pendant 1 heure avant son emploi.

Sous réserve légale

Afin de servir notre clientèle au mieux de nos compétences, nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations au produit, à son équipement et ses accessoires sans avertissement préalable. Les accessoires peuvent être modifiés selon les pays

Détails de la machine

- 1 Guide fil
- 2 Pression du pied-de-biche
- 3 Prétension de la canette
- 4 Volant de réglage pour la tension du fil
- 5 Support de bobine
- 6 Trou pour un deuxième support de bobine
- 7 Dévidoir
- 8 Arrêt du dévidoir
- 9 Écran LCD
- 10 Speed dial
- 11 Touches de fonctions
- 12 Coupe fil
- 13 Levier de boutonnière (un pas)
- 14 Enfileur
- 15 Recouvrement de la plaque à aiguille
- 16 Table rallonge et coffret d'accessoires
- 17 Touches de sélection directe
- 18 Touches de fonctions
- 19 Recouvrement supérieur
- 20 Volant
- 21 Connexion du module de broderie
- 22 Interrupteur principal
- 23 Câble réseau
- 24 Raccordement de la pédale
- 25 Poignée
- 26 Levier du pied-de-biche
- 27 Levier de la griffe d'entraînement



Accessoires

- 1 Pied pour zigzag (T) 2 2 Pied traîneau pour boutonnière (D) З Pied pour points invisibles (F) 4 Pied pour boutons (H) 5 Pied pour surjet (E) 502020.69.03 502020.70.20 6 Pied pour la broderie (A) 7 Pied pour fermeture à glissière (I) 5 6 8 Découd-vite et pinceau (complet) 9 Kit d'aiguilles (3 pièces) 10 Canettes (3 pièces) Tournevis 11 502020.73.08 502020.60.06 12 Guide Tournevis (L) 13 (10 (11 Tige support de bobine, longue (V) 14 15 Disque en mousse Disque de déroulement du fil (grand) 16 Disque de déroulement du fil (petit) 17
 - Housse de protection 18
 - Filet pour bobine (2 pièces) 19
 - Ciseaux 20





Connecter la machine

Avant de connecter la machine, vérifier si la tension et la fréquence de votre réseau électrique correspondent à celles mentionnées sur l'étiquette.

- Placer la machine sur une table stable.
- Enficher le câble électrique dans la fiche à 2 trous située sur le socle de la machine.
- Enficher le câble électrique dans la prise de courant.
- Enclencher l'interrupteur principal.
 - Dès que la machine est mise sous tension, l'éclairage s'allume.



ATTENTION!

Quand la machine n'est pas utilisée ou que vous effectuez une manipulation (changer ou retirer l'aiguille, enfiler le fil), retirez toujours la prise et réglez l'interrupteur principal sur auf «O».

Information sur la prise polarisée

Cet appareil est équipé d'une prise polarisée (une barre de contact est plus large que l'autre) pour réduire le risque d'un choc électrique. Cette prise ne peut que s'enficher d'une seule manière dans la prise de courant. Si la prise ne s'enfiche pas, tournez-la. Si vous rencontrez encore un problème, veuillez vous adresser à un électricien qui installera une prise de courant correcte. La prise polarisée ne doit en aucun cas être modifiée.

Pédale

Enficher la prise du câble de la pédale dans le raccordement adéquat de la machine à coudre pendant que la machine est encore déconnectée.

- Pour commencer la couture, mettre la machine à coudre sous tension et appuyer lentement sur la pédale.
- Relacher la pression sur la pédale et la machine arrête de coudre.



ATTENTION!

En cas de doute, demandez toujours l'aide d'un électricien qualifié. Retirez toujours la prise du câble de la prise de courant quand vous n'utilisez pas la machine. N'utilisez avec ce modèle 35 que la pédale C-9000 fabriquée par CHIEN HUNG TAIWAN LTD.







Table rallonge

• Tenir la table rallonge horizontalement et pousser dans le sens de la flèche pour qu'elle s'encliquette.



L'intérieur de la table rallonge sert de coffret d'accessoires.

• Ouvrez le coffret d'accessoires en basculant le couvercle vers vous.



Embobiner la canette



- Placer une bobine sur le support de bobine. Avec une petite bobine de fil, diriger le petit côté du support de bobine près de la bobine ou utiliser le petit support de bobine.
- Encliqueter le fil dans le guide fil supérieur.





Si des fils lisses qui se déroulent vite sont utilisés, il est recommandé avant la couture de glisser un filet sur la bobine et de se servir du grand support de bobine. Réduire également la tension du fil.

- Enrouler le fil dans le sens des aiguilles d'une montre autour du disque de tension du fil du dispositif de bobinage.
- Glisser l'extrémité du fil au travers d'un des trous intérieurs dans la canette (voir l'illustration) et placer la canette vide sur l'axe d'embobinage.
- Repousser la canette vers la droite.



- Maintenir l'extrémité du fil avec une main.
- Appuyer sur la pédale ou sur la touche marche/arrêt pour commencer l'embobinage.
 - Arrêter la machine après quelques tours.



- Découper l'extrémité du fil au ras du trou de la canette.
- Continuer jusqu'au remplissage complet de la canette.
 - Le moteur s'arrête automatiquement quand le bobinage est terminé.
- Appuyer sur la touche marche/arrêt ou relâcher la pédale pour arrêter la machine.
- Repousser l'axe d'embobinage vers la gauche.
- Couper le fil et retirer la canette pleine.





Remarque

Si l'axe d'embobinage est repoussé vers la droite (position de bobinage), le message suivant s'affiche sur l'écran LCD. Celui-ci disparaît quand l'axe d'embobinage est repoussé vers la gauche dans la position de couture.



Placer la canette



ATTENTION!

Toujours placer l'interrupteur principal sur «O» avant d'effectuer un travail d'enfilage.

Relever complètement le levier de fil avant l'enfilage de la machine. Une erreur d'enfilage peut détériorer la machine!

- Actionner le bouton de verrouillage (1) pour ouvrir le couvercle de la canette.
- Le couvercle de la canette ne peut que se tirer hors du guide (2).
- Placer la canette dans le support de canette, le fil doit se dérouler dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Glisser le fil le long des repères de flèche au travers de l'ouverture sous le doigt (A) jusqu'au disque (B).





- Appuyer légèrement sur la canette pendant que vous tirez le fil pour vous assurer que le fil est bien glissé dans le ressort de tension du support de canette. On doit ressentir une légère résistance. Guider le fil dans le guide fil le long des repères de flèche de la plaque à aiguille de (B) vers (C).
 - Passer le fil restant par-dessus le coupe fil (C) et couper
 - Refermer le couvercle en le repoussant vers la gauche dans le guide (2). Puis, appuyer à droite vers le bas jusqu'à ce que le bouton de verrouillage (1) s'encliquette.





Enfilage du fil supérieur





Remarque

Il est essentiel d'enfiler correctement le fil. Si le fil est mal enfilé, de nombreux problèmes surviendront pendant la couture. ATTENTION!

Relever l'aiguille dans sa position la plus haute ainsi que le pied-de-biche pour relâcher le disque de tension.

• Fixer la bobine de fil sur le support de bobine, le fil doit se dérouler depuis l'avant, plus placer un disque de déroulement du fil sur l'extrémité du support de bobine.



- Tirer le fil de la bobine au travers du guide fil supérieur.
- Diriger le fil autour du guide fil comme illustré.

- Puis continuer vers le bas autour de la pièce inférieure du recouvrement du levier de fil.
- Diriger le fil vers le haut et l'enfiler de gauche à droite au travers du trou en forme d'entaille du levier de fil, puis de nouveau vers le bas.





- Guider le fil au travers de la boucle en métal.
- Tirer le fil d'avant en arrière au travers de l'aiguille et laisser environ dépasser 10 cm de fil.
- Découper le reste du fil à l'aide du coupe fil situé sur le bâti.
- Enfiler avec l'enfileur (voir les informations sur la page suivante).



Enfile aiguille



ATTENTION!

Relever l'aiguille dans sa position la plus haute ainsi que le pied-de-biche.

Toujours mettre l'interrupteur principal sur «O» avant d'effectuer ce travail!

• Abaisser lentement l'enfileur et guider le fil comme illustré au travers du guide fil, tirer ensuite vers la droite.



• L'enfileur pivote automatiquement dans la position d'enfilage et le crochet pénètre dans le chas de l'aiguille.



• Tirer le fil vers la droite et en même temps devant l'aiguille.



- Tenir légèrement le fil et relâcher lentement le levier.
 - Le crochet pivote, enfile le fil au travers du chas de l'aiguille et forme ainsi une boucle.
 - Tirer le fil au travers du chas de l'aiguille.



Fixer l'aiguille



ATTENTION!

Toujours mettre l'interrupteur principal sur «O» avant d'effectuer ce travail!

Changer régulièrement d'aiguille surtout quand elle présente des signes d'usure ou en présence de mauvaise formation des points.

Fixer l'aiguille en suivant les directives illustrées.

- A Dévisser la vis, retirer l'aiguille et revisser dès que l'aiguille est en place. Le côté plat de la tige doit toujours être dirigé vers l'arrière.
- B Pousser l'aiguille vers le haut jusqu'à la butée.



L'aiguille doit toujours être en parfait état. Des problèmes peuvent survenir quand:

- L'aiguille est tordue
- La pointe de l'aiguille est émoussée
- La pointe de l'aiguille est abîmée



Coupe fil

Le coupe fil a deux fonctions:

- 1. Couper le fil après l'enfilage.
- 2. Couper le fil après la couture.
- Relever le pied-de-biche pour couper le fil à la fin de la couture.
- Retirer le tissu, diriger le fil vers la gauche par-dessus la plaque du bâti et découper sur le coupe fil.
- Les fils sont découpés à la bonne longueur pour la prochaine couture.



Tension du fil

Réglage de base de la tension du fil: «4»

- Augmenter la tension du fil en tournant le bouton de réglage sur un chiffre supérieur.
- Réduire la tension du fil en tournant le bouton de réglage sur un chiffre inférieur.

Le réglage correct de la tension du fil est essentiel à la bonne qualité de la couture.

Les coutures décoratives présentent une belle formation de point et le tissu reste bien lisse quand le fil supérieur apparaît sur l'envers du tissu.





Tension courante pour le point droit.

La tension du fil est trop lâche pour le point droit.

• Tourner le bouton de réglage sur un chiffre plus élevé.



La tension du fil est trop forte pour le point droit.

• Tourner le bouton de réglage sur un chiffre moins élevé.



Tension du fil normale pour le point zigzag et les coutures décoratives.



Modifier la pression du pied-de-biche

La pression du pied-de-biche est réglée en usine et n'exige aucun réglage quel que soit le genre du tissu cousu (tissu fin ou épais).

Si on souhaite toutefois modifier la pression du pied-de-biche, tourner la vis de réglage de la pression du pied-de-biche avec une pièce de monnaie.

- Réduire la pression pour les tissus très fins en tournant la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Augmenter la pression pour les tissus épais en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Ramener la pression du pied-de-biche standard en tournant le vis qui doit de nouveau toucher le recouvrement.



Relever ou escamoter la griffe d'entraînement

Le levier de la griffe d'entraînement se situe derrière le bras libre et est accessible quand on repousse la table rallonge.



Amener le levier dans la position (a) pour relever la griffe d'entraînement.

Amener le levier dans la position (b) pour escamoter la griffe d'entraînement, par exemple pour la couture de boutons ou la broderie à mains libres.

- Si l'on souhaite ensuite poursuivre la couture, amener le levier dans la position (a) pour relever la griffe d'entraînement.
- La griffe d'entraînement se relève quand on tourne le volant même si le levier est à droite.
- Tourner un tour complet de volant pour amener la griffe d'entraînement dans sa position la plus haute.



Changer le pied-de-biche



ATTENTION!

Toujours mettre l'interrupteur principal sur «O» avant d'effectuer ce travail!

Fixer le support du pied-de-biche

- Relever la barre du pied-de-biche (a).
- Fixer le support du pied-de-biche (b) comme illustré.

Fixer le pied-de-biche

- Abaisser le support du pied-de-biche (b) jusqu'à ce que le renfoncement (c) repose directement au-dessus de la tige (d).
- Appuyer sur le levier noir (e).
- Abaisser le support du pied-de-biche (b), le pied (f) s'encliquette automatiquement.

Retirer le pied-de-biche

- Relever le pied-de-biche
- Appuyer sur le levier noir (e), le pied-de-biche se dégage.

Fixer le guide / le guide quilt

- Fixer le guide / le guide quilt (g) dans l'ouverture comme illustré.
- Modifier selon l'application (ourler, former des plis, etc.).

Levier du pied-de-biche à deux niveaux

Le pied-de-biche est à deux niveaux. Relever le levier du piedde-biche au premier niveau et glisser le tissu sous le pied.







ò

Le deuxième niveau est utilisé pour la broderie afin de permettre de glisser le cadre de broderie sous le pied.



L'aiguille doit toujours être dans sa position la plus haute.

Choix de l'aiguille, du tissu et du fil



Remarque

Choisir un fil adapté au tissu et au genre de l'ouvrage. Des résultats de couture satisfaisants dépendent de la qualité du fil, de l'aiguille et du tissu. Il est recommandé d'utiliser des produits de marque. Il est essentiel de tenir compte de la bonne combinaison aiguille/fil. Le choix adéquat de l'aiguille et du fil déterminera la qualité du résultat de couture. Le poids et le genre du tissu définissent l'épaisseur du fil, de l'aiguille et de la forme de sa pointe.

Dimension des aiguilles	Tissus	Fils
9-11/65-75	Tissus fins comme le coton fin, le voile, la soie, la mousseline, le qiana, le tricot de coton, le tricot, le jersey, le crêpe, le polyester tissé, les tissus de blouses et de chemises.	Fils de moyenne épaisseur en coton, nylon et polyester.
12/80	Tissus moyennement épais comme le coton, le satin, la toile de voile, le tricot double ou le lainage.	La plupart des fils sont de moyenne épais- seur et sont appropriés pour ces tissus et ces dimensions d'aiguilles.
14/90	Tissus moyennement épais comme le coton, la toile de lin, les tissus en laine, les tricots lourds, les tissus éponges et les jeans.	Choisir un fil en polyester pour les tissus synthétiques et un fil en coton pour les tissus naturels pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
16/100	Les tissus épais comme la toile de tente, les gros lainages, les vêtements de loisir, les quilts, les jeans, le matériel de rembourrage (moyen à épais).	Utiliser toujours le même fil supérieur et dans la canette.
18/110	Les lainages épais, les tissus pour les man- teaux, le polyester, le cuir et le vinyle.	Fils épais, fils pour tapis (augmenter la pression du pied).



Remarque

Les travaux utilitaires et décoratifs peuvent également être exécutés avec un aiguille jumelée. Les aiguilles européennes se caractérisent par les chiffres 65, 70, 80, etc., les aiguilles américaines et japonaises par les chiffres 9, 11, 12, etc. Remplacer régulièrement l'aiguille (environ après deux grands projets) et/ou en présence de cassure fréquente de fil ou d'une mauvaise formation de point.

Aiguilles	Explication	Tissus
HA x 1 15 x 1	Aiguille mince standard. De étroite à large. de 9 (65) à 18 (110)	Tissus naturels comme la laine, le coton, la soie, le qiana. N'est pas recommandé pour les tricots.
15 x 1/130/705H	Grand chas à la pointe demi-ronde. de 9 (65) à 18 (110)	Tissus naturels et synthétiques, poylester mélangé. Tricot de polyester, tricots, tricots simples et doubles. Peut aussi remplacer l'aiguille 15 x 1 pour la couture de tous les tissus.
15 x 1/130/705H (SUK)	Pointe ronde. de 9 (65) à 18 (110)	Jersey, tricot, Lycra, tissu de maillot de bain, tissus élastiques.
130PCL/705H-LR/LL	Aiguille pour le cuir. de 12 (80) à 18 (110)	Cuir, vinyle, polyester (trous moins visibles qu'avec une aiguille standard).

Tableau des pieds-de-biche

Pied-de-biche	Application	Aiguille	Pied-de	-biche	Application	Aiguille
Pied pour zigzag (T)	Couture en général, points de patchwork, décoratifs, smocks, fagoting, etc.		Pied si broderi	mple pour la ie	Repriser, broder à mains libres et couture de mono- gramme	0
Pied pour fermeture à glissière (I)	Poser des fermetures à glissière	0	Pied po invisible	our points es (F)	Couture d'ourlets invisibles	
Pied pour boutons (H)	Couture de boutons	P	Pied or	urleur (K)*	Couture d'ourlets étroits	0
Pied traîneau pour boutonnière (D)	Couture de bouton- nières	Į	Pied po (M)*	our cordon	Couture avec un fil de ganse	
Pied pour la brode- rie (A)	Couture de points satins		Pied po à glissi	our fermeture ère cachée*	Couture de fermetu- res à glissière invisibles	
Pied pour surjet (E)	Surfiler	ļ	Pied po	our fronces*	Froncer	
Pied pour quilt ¼" (P)*	Couture de patch- work et quilt	·	Pied d' supérie	'avancement eur*	Ce pied-de-biche favorise l'avancement régulier des tissus très délicats	
Кемакоче * Disponible en accesso	ire optionnel		Aiguille	e jumelée*		

L'aiguille jumelée est recommandée pour certains points afin de créer des effets encore plus décoratifs.

Les touches



- 1 Marche/arrêt
- 2 Touche de marche arrière / Exit
- 3 Auto verrouillage / déroulement
- 4 Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas
- 5 Volant pour le réglage de la vitesse
- 6 Touche OK
- 7 Touches de direction (flèche)
- 8 Sélection directe du motif de point et des chiffres
- 9 Renverser
- 10 Rallonger / modifier la dimension
- 11 Aiguille jumelée / tourner le motif
- 12 Adapter la longueur du point / point en avant/en arrière
- 13 Adapter la largeur du point / couleur en avant/en arrière
- 14 Enregistrer / setup
- 15 Effacer / retour
- 16 Sélection des groupes de motifs / setup des couleurs



Remarque

Le signe sur la touche se rapporte au mode de couture, le signe à côté de la touche se rapporte au mode de broderie.

Informations sur l'écran LCD

Mode courant

Écran dans le mode courant

- 1 Motifs de point
- 2 Numéro du motif de point
- 3 En arrière
- 4 Auto verrouillage
- 5 Pied-de-biche conseillé
- 6 Tension du fil conseillée
- 7 Groupe de motifs de points
- 8 Position de l'aiguille en haut
- 9 Longueur de point
- 10 Position de l'aiguille
- 11 Signal acoustique activé
- 12 Arrêt automatique
- 13 Renverser
- 14 Aiguille jumelée
- 15 Position de l'aiguille en bas
- 16 Largeur de point
- 17 Signal acoustique désactivé
- 18 Numéro de l'alphabet
- 19 Alphabet

Écran dans le mode courant - écran du programme de recherche de motifs de points

- 20 Motifs de point
- 21 Numéro du motif de point
- 22 Groupe de motifs de points
- 23 Page actuelle
- 24 Toutes les pages







Mode d'enregistrement

Écran dans le mode d'enregistrement

- 1 Mémoire sélectionnée (encadré)
- 2 Mémoire remplie de points
- 3 Dossier mémoire vide
- 4 Dossier mémoire actuel
- 5 Numéro du motif de point et motif de point
- 6 Arrêt automatique
- 7 Renverser
- 8 Position de l'aiguille en haut
- 9 Signal acoustique activé
- 10 Rallonger
- 11 Largeur de point
- 12 Longueur de point
- 13 Groupe de motifs de points
- 14 Unité actuelle d'enregistrement
- 15 Toutes les unités d'enregistrement
- 16 Curseur de la mémoire



Écran dans le mode d'enregistrement - écran du programme de recherche de motifs de points

- 17 Motifs de point
- 18 Numéro du motif de point
- 19 Modèle d'enregistrement
- 20 Groupe de motifs de points
- 21 Page actuelle
- 22 Toutes les pages



Touches de fonctions

Touche marche/arrêt

- Appuyer sur la touche marche/arrêt pour démarrer la machine. Appuyer encore une fois pour arrêter. La machine démarre lentement la couture.
 - On peut ainsi commander la machine sans la pédale.

Touche de marche arrière / Exit

Si on appuie sur la touche de marche arrière, la machine coud en marche arrière.

Le symbole «Marche arrière» sur l'écran indique que la couture s'effectue en marche arrière.

Seuls les motifs de points des groupes directs 1 - 5 et les motifs de points du goupe A 00 peuvent être cousus en marche arrière.

- Si on appuie sur la touche de marche arrière avant le début de la couture,
 - la machine coud sans arrêt en marche arrière.
 Appuyer une nouvelle fois sur la touche, la machine coud de nouveau en avant.
- Si on appuie sur la touche de marche arrière pendant la couture,
 - la machine coud en marche arrière jusqu'à ce qu'on relâche la touche.





Auto verrouillage

Si on sélectionne un motif de point du groupe direct 1-4 ou du groupe A, la machine coud tout d'abord 3 points d'arrêt, puis s'arrête automatiquement quand on appuie sur la touche d'auto verrouillage.

1 Le symbole «auto verrouillage» s'affiche sur l'écran LCD jusqu'à ce que la machine s'arrête.

Si on appuie sur la touche d'auto verrouillage avec un autre motif de point (excepté les motifs de points du groupe direct 0-4 ou du groupe A 00 86-99), la machine coud 3 points d'arrêt après le motif de point actuel et s'arrête ensuite automatiquement quand on appuie sur la touche d'auto verrouillage.

2 Le symbole «Auto verrouillage/arrêt» s'affiche sur l'écran LCD jusqu'à ce que la machine s'arrête.

Cette fonction est désactivée quand on appuie une nouvelle fois sur la touche ou quand on sélectionne un autre motif de point.



Touche pour l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas

- Si on appuie sur la touche de réglage de l'aiguille en haut/en bas,
 - l'aiguille s'arrête soit en position haute, soit piquée dans le tissu selon le réglage.
- 1 Appuyer sur la touche, la flèche sur l'écran est dirigée vers le haut,
 - l'aiguille passe en position haute et le reste après l'arrêt de la couture.
- 2 Appuyer sur la touche, la flèche sur l'écran est dirigée vers le bas,
 - l'aiguille passe en position basse et le reste après l'arrêt de la couture.









Remarque

Si on appuie pendant la couture sur la touche arrêt de l'aiguille en haut/en bas, la machine s'arrête automatiquement.

Bouton de réglage de la vitesse

- Si la position du bouton de réglage de la vitesse est modifiée,
 - la vitesse de couture maximale peut être limitée pendant la couture.

La position du bouton de réglage définit la vitesse de couture quand on appuie à fond sur la pédale.

- Vitesse augmentée: tourner le bouton de réglage de la vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vitesse réduite: tourner le bouton de réglage de la vitesse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Quand la machine est commandée avec la touche marche/ arrêt, la vitesse de couture actuelle est définie avec le bouton de réglage.



Remarque

Le réglage de la vitesse n'est possible que dans le mode de couture.



Touches de direction (flèche)

Ces touches permettent de sélectionner le motif souhaité, les fonctions désirées, etc.

Touche OK

- Cette touche permet de confirmer la sélection.
 - Si on appuie sur cette touche dans le mode courant, le programme de recherche de motifs de points s'ouvre.
 - Si on appuie sur cette touche dans le mode d'enregistrement, le programme de recherche de motifs de points s'ouvre.

Sélection directe de motifs de points

• Si le mode de sélection directe est réglé, les touches permettent de sélectionner les motifs de points utilitaires illustrés à côté des numéros.



Touches de chiffre

• Ces touches permettent de sélectionner directement des points du groupe de motifs de points.



00

+)

 \odot

Touche de renversement

- Excepté les motifs de points du groupe direct 0 et du groupe A 86-99, tous les motifs de points peuvent être cousus renversés avec cette touche.
 - La machine va coudre renversé le motif de point sélectionné jusqu'à ce qu'on appuie une nouvelle fois sur la touche de renversement.
 - La fonction de renversement (effet miroir) est annulée quand on sélectionne un autre motif de point.
- A Motif de point habituel
- B Motif de point renversé





Rallonger

• La longueur d'un motif de point du groupe A 13-36 peut être rallongée jusqu'à cinq fois si on appuie sur la touche.

Si la largeur de point ou la longueur de point est modifiée, la diversité des motifs de point augmente.



Aiguille jumelée

Excepté les motifs de points du groupe direct 0 et du groupe A 86-99, tous les motifs de points peuvent être cousus en lignes parallèles avec une aiguille jumelée.

- Appuyer sur la touche de l'aiguille jumelée et la machine réduit automatiquement la largeur pour la couture avec une aiguille jumelée.
- Appuyer une nouvelle fois sur la touche pour retourner à la couture avec une aiguille simple.



Adaptation de la longueur de point

Si on sélectionne un motif de point, la machine règle automatiquement la longueur de point recommandée qui s'affiche en chiffres sur l'écran LCD.

- La longueur de point peut être modifiée en appuyant sur la touche de la modification de la longueur de point.
- Appuyer sur la touche «-» (gauche) pour réduire la longueur du point. Appuyer sur la touche «+» (droite) pour augmenter la longueur du point. La longueur de point peut être modifiée de «0.0 à 4.5». Certains points ont cependant une longueur de point limitée.





Modification de la largeur du point

Si on sélectionne un motif de point, la machine règle automatiquement la largeur de point recommandée qui s'affiche en chiffres sur l'écran LCD.

- La largeur de point peut être modifiée en appuyant sur la touche de la modification de la largeur de point.
- Appuyer sur la touche de gauche pour obtenir un point plus dense.
- Appuyer sur la touche de droite pour obtenir un point plus large.
 - La largeur de point peut être modifiée de «0.0 à 7.0». Certains points ont cependant une largeur de point limitée.

Si on sélectionne un motif de point du groupe direct 1-4 ou du groupe A 00, il est possible de modifier la position de l'aiguille par le biais de la modification de la largeur de point.

- Appuyer sur la touche de gauche et l'aiguille se déplace à gauche.
- Appuyer sur la touche de droite et l'aiguille se déplace à droite.
 - Le numéro passe de la position de gauche «0.0» à la position maximale de droite «7.0».
 - La position du milieu préréglée de l'aiguille est indiquée par le chiffre «3.5».

<---->





Enregistrer

- Appuyer sur la touche d'enregistrement pour ouvrir le mode d'enregistrement et programmer des combinaisons de lettres ou de points décoratifs.
 - Les motifs de points des groupes directs et du groupe A 86-99 ne peuvent pas être programmés.
- Cette touche ouvre le programme setup dans le mode de broderie.

Effacer / retour

 Appuyer sur cette touche quand on a sélectionné par erreur un motif de point ou un dossier mémoire. Le motif de point est effacé ou l'écran précédent s'affiche.

Sélection des groupes de motifs de points / réglage des couleurs

Si la machine est réglée dans ce sens, le groupe direct des motifs de point s'affiche sur l'écran LCD.

- Si on appuie sur la touche de la sélection des groupes de motifs de points, l'écran de la sélection du motif de point s'ouvre automatiquement. Sélectionner le groupe de motifs de points souhaité à l'aide des touches de flèche.
- Groupe direct de motifs de points
- Motifs de points du groupe A
- Motifs de points du groupe B
- Groupe de motifs C1 alphabet en écriture justifiée
- Groupe de motifs C2 alphabet en écriture manuscrite





clr

#_A



Comment sélectionner un point

Si la machine est réglée dans ce sens, le groupe direct des motifs de point s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyer sur les touches de chiffre pour sélectionner le motif de point illustré à côté de la touche ou appuyer sur la touche du groupe de motifs de points pour sélectionner le groupe de motifs de points souhaité.
- Sélectionner le groupe de motifs de points souhaité à l'aide des touches de flèche, puis confirmer avec la touche OK.

• Le motif de point souhaité peut être sélectionné avec les touches de flèche ou les touches de chiffre.

- Si le motif de point est sélectionné avec les touches de flèche, confirmer avec la touche OK pour retourner dans le mode de couture.
- Si le motif de point est sélectionné avec les touches de chiffre, la machine règle automatiquement le motif de point et retourne dans le mode de couture.



Motifs de point

Motif de point direct



Motifs de points du groupe A

Points utilitaires	00 •-≡-≡	01 ****	02 -/-/-/	03 www.ww	04 √~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	05	06		08	09	10 (大大)	11												
Points satins	13	14	15	16 ♦	17	18	19 >	20	21 •	22 B	23 •	24 •	25	26	27	28	29	30 Š	31	32 }	33	34	35	36 €
Points satins décora- tifs	37	38	39	40 X	3	42 8	43	44																
Points de croix	46 X X	47 XXXXX	48 ***	49 xx xx xx xx	50 X X	51 X	52 ***	53 ***	54 ***	55 ***														
Points quilt	56 -エエエJ	57	58	59	60 	61	62		64 1- 1-	65 Цт _{тт} тц	66 H J H	67	68 * *	99 ¥ ¥ ¥	70 v2x2	\sum^{71}	12 ഹിസ	73 MMM	74 S	75 XH HXH				
Points décoratifs	76 { {	77 در در	78 		NVV 8	81 XXXX	82 1111	83	84 <u>(</u> ())	85														
Boutonnières	86	87		89		91	92	93																
Points de bride	94 ••••••																							



Motifs de points du groupe B

Points décoratifs	00 ****		02 ****	03	04 ₩		6 (UNU)	OT NOAN	08 MVN	09 99 99	10 00000000000000000000000000000000000	11 5555		13	14 2000 2000 2000 2000	15 ****	16	17	18 ***	19 70 80 20	20 ***	21 	22 ⊮∿√√	23 *****	24 S	25
	26 26 26 26 26	27 27	28 5 5 6	29 ۲	30	31 VVV	32 200	33 QQQ	34	35)	36 (1) (1)	37	38 6 6	39 **	40		42	43 47 47 47	44	45	46 X	47 *	48	49 *	50 0	51
	52 /8 /8	53	54 D 00	55 July	56	57 3000 (R	58 (9) - (9) -	59 6 7 7 7 7		61	62 ※※※※	63 () ()	64 80 - C	65 8 8 8 8		67 (10)(10)	68 Jan		70 窗窗		72 80 80 80 80 80 80 80 80	73 JUNN	74	75 75	76 ∽ ≪	77 9999
	78 	79	80 	81 + +	82 0 0	83	84 (7) (7)	⁸⁵ ଡିଡି	86 V	87 갖 갖	₩	89 0 5 0 5	90	91 0 3 0 3	92 2	93 {}	94 5	95 D	96 ФФ	97	98 (]]	99 \$}				

Motifs de points du groupe C

Alphabet Écriture justifiée - C1	01 1 1 1 1 1 1 1 A 37 a 63 Ä 89 ?	02 12 38 b 64 Å 90	03 13 C 39 C 65 C 91 -	04 14 0 40 66 Ñ 92	05 15 41 67 Ö 93	06 6 16 42 f 68 Ø 94	07 7 17 43 9 69 95 -	08 8 18 44 h 70 Ü 96 (09 9 19 45 i 71 ä 97)	10 20 J 46 j 72 ã	21 K 47 k 73 å	22 L 48 I 74 æ	23 M 49 m 75 ë	24 N 50 n 76 è	25 0 51 0 77 é	26 P 52 p 78 ê	27 Q 53 q 79 Ñ	28 R 54 r 80 Ö	29 55 81 Õ	30 T 56 t 82 Ø	31 U 57 U 83 Ì	32 V 58 V 84 Ç	33 W 59 W 85 Ü	34 60 X 86 Ũ	35 Y 61 y 87 B	36 Z 62 Z 88 &
Alphabet Écriture manuscrite - C2	01 1 11 11 11 37 63 37 63 38 89 ?	02 2 38 6 4 90 !	03 3 13 € 39 € 65 .Æ 91 -	04 4 14 D 40 d 66 Ñ 92 ,	05 5 15 € 41 € 67 93 ,	06 6 16 7 42 68 8 94	07 7 17 <i>G</i> 43 <i>J</i> 69 <i>Q</i> 95 -	08 8 18 H 44 h 70 Ü 96 (09 9 19 5 45 <i>i</i> 71 <i>ä</i> 97 <i>j</i>	10 0 20 <i>J</i> 46 <i>j</i> 72 <i>ã</i>	21 K 47 <i>k</i> 73 <i>å</i>	22 L 48 l 74 æ	23 M 49 m 75 ë	24 N 50 N 76 È	25 © 51 0 77 é	26 P 52 p 78 ê	27 Q 53 I 79 Ñ	28 R 54 r 80 ë	29 \$ 55 \$ 81 õ	30 T 56 <i>l</i> 82 0	31 U 57 U 83 i	32 V 58 ⊮ 84 Ç	33 W 59 W 85 ü	34 X 60 x 86 ũ	35 У У 87 В	36 Z 62 % & 88 &

En arrière

La touche de marche arrière permet d'arrêter les fils au début et à la fin de la couture.

- Appuyer sur la touche de marche arrière et coudre 4-5 points.
 - la machine coud de nouveau en avant quand on relâche la touche.



Bras libre

La couture à bras libre s'adresse aux tissus tubulaires comme la couture des ourlets de pantalons et des poignets.





Coudre des coins

- 1 Arrêter la machine quand on arrive dans un coin.
- 2 Abaisser l'aiguille manuellement ou en appuyant une fois sur la touche de l'aiguille en haut/en bas.
- 3 Relever le pied-de-biche.
- 4 Tourner le tissu autour de l'aiguille.
- 5 Abaisser le pied et continuer la couture.


Couture de tissus épais

Quand on appuie sur le bouton noir à la gauche du pied-debiche avant de l'abaisser, le pied-de-biche est bloqué en position horizontale. Cette fonction garantit un avancement régulier du tissu au début de la couture et facilite la couture de plusieurs couches de tissus comme les coutures des ourlets de jeans.

Quand on atteind une emplacement plus épais, abaisser l'aiguille et relever le pied-de-biche.

• Exercer une légère pression sur la pointe du pied-debiche, appuyer sur le bouton noir, puis abaisser de nouveau le pied-de-biche et poursuivre la couture.

Le bouton noir retourne automatiquement à sa place initiale après quelques points.

On peut également glisser une pièce de tissu de même épaisseur derrière la couture ou soutenir le pied-de-biche en aidant l'avancement du tissu avec les mains et en cousant dans la direction de la couture pliée.







A Carton ou tissu épais

Point droit et position de l'aiguille

Modifier la position de l'aiguille

Ces réglages ne s'adressent qu'aux motifs de points du groupe direct 1-4 et du groupe A 00.

La position préréglée de l'aiguille est celle du milieu «3.5».

- Appuyer sur la touche de la largeur de point pour ouvrir le mode de modification de la largeur de point.
 - Si le bouton est tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, l'aiguille se déplace vers la gauche.
 - Si le bouton de sélection est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, l'aiguille se déplace vers la droite.

Modifier la longueur de point

- Appuyer sur la touche de la longueur de point pour ouvrir le mode de modification de la longueur de point.
 - Réduire le point en tournant le bouton de sélection dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
 - Rallonger le point en tournant le bouton de sélection dans le sens des aiguilles d'une montre.

En règle générale, plus le tissu, le fil et l'aiguille sont épais, plus la longueur de point doit être augmentée.





Point zigzag

Modifier la largeur de point

La largeur maximale de point pour la couture avec le point zigzag est «7.0», la largeur de point de tous les motifs de points peut cependant être réduite.

- Appuyer sur la touche de la largeur de point pour ouvrir le mode de modification de la largeur de point.
 - La largeur de point peut être modifiée de «0.0 à 7.0 mm».

Modifier la longueur de point

La densité du point zigzag est augmentée quand on règle la longueur de point sur «0.3».

Les plus beaux points zigzags s'obtiennent avec un réglage entre «1.0 et 2.5». Un point zigzag fermé (très dense) ressemble à un point satin.





Triple point droit stretch

Le triple point droit est un point résistant et souple qui garantit des coutures solides.

Il s'adresse aux tissus très élastiques et tricotés ainsi qu'aux tissus épais comme les jeans.

Ce point sert aussi de point de surpiqure décoratif.



Le triple point droit stretch renforce triplement les coutures élastiques et très sollicitées.

- 1 Triple point droit stretch
- 2 Point droit

Le triple point zigzag stretch s'adresse aux tissus rigides comme le jean, la popeline, la toile de lin, etc.



Point de surjet

Fixer le pied pour surjet (E).

Le rebord du tissu est cousu le long du guide du pied pour surjet.



Le pied-de-biche pour surjet ne peut qu'être utilisé avec les motifs de points des groupes directs 5 et 8. La largeur ne doit pas être réglée en dessous de «5.0». L'aiguille risque sinon de piquer sur le pied et de se briser si l'on coud d'autres motifs de points ou d'autres largeurs de points.







Utilisation du pied zigzag

Fixer le pied zigzag (T).

Si on coud un surjet avec le pied zigzag, coudre le long du rebord du tissu pour que l'aiguille pique à droite par-dessus le rebord.



Ourlet invisible

- 9 ourlet invisible/lingerie pour tissus rigides
- A-03 ourlet invisible pour tissus élastiques
- A-04 ourlet invisible pour tissus élastiques

Replier le tissu comme illustré, envers visible. Coudre tout d'abord un point de surjet comme illustré sur l'illustration de gauche.





La couture d'un ourlet invisible exige un peu d'expérience et de doigté. Effectuer toujours une couture d'essai.

- Placer le tissu sous le pied-de-biche.
- Tourner le volant jusqu'à ce que l'aiguille se trouve tout à gauche.
 - Elle doit piquer très exactement dans le rebord du tissu.
- Dans le cas contraire, adapter la largeur de point.
- Adapter le guide (b) en tournant le bouton (a) pour que le rebord du tissu touche le guide.
- Coudre lentement en guidant prudemment le tissu le long du guide.
- A Envers
- B Endroit
- Coudre lentement en guidant prudemment le tissu le long du guide.











Tourner le tissu.

Couture de boutons

Fixer le pied pour la couture de boutons.

- Abaisser la griffe d'entraînement avec le levier de contrôle de la griffe d'entraînement.
- Glisser l'ouvrage sous le pied-de-biche et positionner.
- Placer le bouton comme souhaité et abaisser le piedde-biche.
- Sélectionner le point zigzag.

au début et à la fin du travail.

Régler la largeur de point sur «2.5 - 4.5» dans l'écart exact des deux trous du bouton.

Tourner le volant et vérifier si l'aiguille pique bien dans le trou de gauche et dans le trou de droite du bouton. Appuyer sur la touche d'auto verrouillage avant la cou-

ture pour coudre automatiquement des points d'arrêt

🛈 🛯 2.4~4.5





Si une tige est nécessaire, placer avant la couture une épingle sur le bouton.

Commencer à coudre les deux trous du devant d'un bouton à 4 trous. Puis, glisser l'ouvrage vers l'avant et coudre les deux trous de l'arrière.





Remarque

Si l'on souhaite ensuite poursuivre la couture, amener le levier dans la position (a) pour relever la griffe d'entraînement.

Couture de boutonnières

- 0 : pour les tissus fins à moyennement épais
- A-86 : pour les tissus fins à moyennement épais
- A-87 : pour les costumes ou les manteaux/vestes
- A-88 : pour les boutonnières horizontales sur les tissus épais
- A-89 : pour les tissus fins à moyennement épais
- A-90 : pour les manteaux épais
- A-91 : pour les tissus en jean
- A-92 : pour les tissus en jean épais ou les tissus élastiques
- A-93 : pour les tissus élastiques





Avant de coudre une boutonnière sur l'ouvrage original, toujours effectuer une boutonnière d'essai sur un reste du même tissu.

• Placer un repère pour déterminer la position de la boutonnière.

La longueur maximale d'une boutonnière est de 3 cm (1 3/16 pouces) - le diamètre + l'épaisseur du bouton.

- Fixer le pied-de-biche pour boutonnière, puis tirer le support du bouton et poser le bouton.
- La dimension de la boutonnière est déterminée par le bouton posé sur le support.
- Le fil est guidé au travers du trou dans le pied pour boutonnière, puis placé sous le pied.
- Sélectionner le point de boutonnière.
- Adapter la longueur de point et la largeur de point à la largeur souhaitée ainsi que la densité.







- Placer le tissu sous le pied-de-biche, le repère du milieu doit être dirigé vers le milieu du pied pour boutonnière.
- Abaisser le levier de boutonnière.





Remarque

Si le point pour boutonnière est sélectionné et que l'on appuie sur la touche marche/arrêt pendant que le levier de boutonnière est relevé, un message d'erreur qui demande d'abaisser le levier s'affiche sur l'écran LCD.

• Tenir le fil supérieur au début de la couture.



Remarque

Guider le tissu à l'aide des deux mains. Un point d'arrêt est automatiquement cousu à la fin de la boutonnière avant l'arrêt de la machine.



PUSH



Les boutonnières sont cousues comme illustré de l'avant du pied vers l'arrière.

- Relever le pied-de-biche et découper le fil.
- Relever le pied-de-biche (qui retourne à sa position de départ) pour coudre une nouvelle fois sur la même boutonnière.
- Quand la couture de la boutonnière est terminée, relever le levier de boutonnière jusqu'à la butée.

Remarque

Si après la couture de la boutonnière, un autre point est sélectionné (une autre boutonnière, une bride, un point de reprisage) et que l'on appuie sur la touche marche/arrêt pendant que le levier de boutonnière est abaissé, un message d'erreur qui demande de relever le levier s'affiche sur l'écran LCD.

- Ouvrir prudemment la boutonnière en veillant à ne pas découper les points latéraux.
- Fixer une épingle au travers de la bride pour éviter de couper dans les fils.







Boutonnières sur tissus élastiques

Quand des boutonnières doivent être cousues sur des tissus élastiques, il est recommandé de choisir un fil plus épais ou de glisser un fil de ganse sous le pied pour boutonnière.

• Fixer le pied-de-biche pour boutonnière et suspendre le fil de ganse derrière le pied.



- Ramener les deux extrémités des fils vers l'avant et les glisser dans les rainures, puis nouer temporairement. Abaisser le pied-de-biche avant de commencer la couture.
- Adapter la largeur de point au diamètre du fil de ganse.
- Après la couture, tirer légèrement le fil de ganse pour bien remplir les espaces vides et découper le fil qui dépasse.





Remarque

Il est recommandé de renforcer l'envers du tissu avec un non tissé de broderie.

Point de bride

- Rallonger la plaque guide du bouton et régler la longueur souhaitée de la bride.
- Adapter la longueur de point et la largeur de point.



- Placer le tissu, l'aiguille doit se trouver à 2 mm (1/16 pouces) devant l'ouverture de la poche. Puis abaisser le levier du pied.
- A Point de départ



- Abaisser le levier de boutonnière et le positionner derrière la bride du pied pour boutonnière.
- Tenir l'extrémité du fil supérieur de la main gauche au début de la couture.

Le déroulement de la couture de la bride est illustré.

Exemple de brides cousues sur les coins d'une poche.







Point d'œillet

* Le poinçon pour ouvrir les œillets n'est pas compris dans les accessoires de la machine.

Sélectionner le motif de point 60 = point d'œillet. Fixer le pied pour point satin (A).

 La dimension de l'œillet est déterminée en appuyant sur la touche de réglage de la largeur de point «-» ou «+».

Dimension de l'œillet:

- A Petit: 5.0 mm (3/16 pouces).
- B Moyen: 6.0 mm (15/64 pouces).
- C Grand: 7.0 mm (1/4 pouces).
- Avant de commencer la couture, piquer l'aiguille dans le tissu, puis abaisser le pied-de-biche.
 - Après la couture de l'œillet, la machine coud automatiquement quelques points d'arrêt et s'arrête.
- Perforer un trou au centre de l'œillet en utilisant un poincon ou une alène.



-~~/

5.0 6.0 7.0

A-95 A-96

\$\$ ()







REMARQUE

Si un fil fin a été utilisé, les points ne sont pas suffisamment denses. Il est recommandé de coudre une deuxième fois l'œillet.

Reprisage

A-98: point de reprisage simple sur des tissus fins à moyennement épais.

A-99: point de reprisage renforcé sur des tissus épais.

- Sélectionner le motif de point 98 ou 99 du groupe A = point de reprisage.
- Fixer le pied pour boutonnière

Bâtir le tissu de dessus et de dessous.

- Sélectionner la position de l'aiguille.
- Abaisser le pied-de-biche par-dessus le centre de l'emplacement à repriser.



• Rallonger la plaque guide du bouton du pied-de-biche pour boutonnière et régler la longueur souhaitée.

La dimension de la séquence de reprisage est variable. La longueur maximale du secteur de couture est 2.6 cm (1 pouce) et la largeur maximale est 7 mm (9/32 pouces).



- B La largeur du secteur de couture.
- C Le début
- D La fin









Placer le tissu, l'aiguille doit piquer 2 mm (1/16 pouces) avant l'emplacement à repriser, puis abaisser le pied-de-biche.



Remarque

Dès que le pied-de-biche est abaissé, ne plus toucher le devant du pied. Sinon l'emplacement ne sera pas reprisé dans la dimension souhaitée.

- Guider le fil supérieur au travers du trou dans le piedde-biche.
- Appuyer sur le levier de boutonnière.
- Le levier de boutonnière est situé derrière la bride du pied pour boutonnière.
- Tenir le fil supérieur de la main gauche au début de la couture.

Les points de reprisage sont cousus d'avant en arrière (voir l'illustration).







- Si la surface de reprisage est trop importante,
 - il est recommandé de repasser plusieurs fois sur l'emplacement (ou de coudre en travers) pour obtenir un meilleur résultat de couture et de renforcement.



Placer une fermeture à glissière*



ATTENTION!

Le pied-de-biche pour fermeture à glissière doit toujours être utilisé avec la position de l'aiguille au milieu et le point droit. Avec d'autres motifs de points, l'aiguille pourrait piquer sur le pied-de-biche et se briser.

Placer une fermeture à glissière au centre

Bâtir l'ouverture de la fermeture à glissière sur le tissu.

- Aplatir le surplus.
- Poser la fermeture à glissière renversée sur le surplus, les dents touchent le rebord du surplus.
- Bâtir le ruban de la fermeture à glissière.

- Fixer le pied pour fermeture à glissière.
- Fixer le côté droit de la tige sur le support pour coudre le côté gauche de la fermeture à glissière.
- Fixer le côté gauche de la tige sur le support pour coudre le côté droit de la fermeture à glissière.

Coudre le côté gauche de la fermeture à glissière de haut en bas.

- Coudre la fermeture à glissière par-dessus l'extrémité du bas et le côté droit.
- Retirer les fils de bâti et fermer la fermeture à glissière.









Placer une fermeture à glissière de côté

Bâtir l'ouverture de la fermeture à glissière sur le tissu.

- Replier le surplus sur l'envers.
- Former un pli de 3 mm de large sur le surplus droit.

pour pour

5mm

- Fixer le pied pour fermeture à glissière.
- Fixer le côté droit de la tige sur le support pour coudre le côté gauche de la fermeture à glissière.
- Fixer le côté gauche de la tige sur le support pour coudre le côté droit de la fermeture à glissière.

Coudre le côté gauche de la fermeture à glissière de haut en bas.

- Ne coudre que sur l'endroit du tissu et coudre la fermeture à glissière par-dessus l'extrémité du bas et le côté droit.
- Arrêter environ 5 cm (2 pouces) avant l'extrémité de la fermeture à glissière.
- Retirer les fils de bâti et ouvrir la fermeture.
- Fermer la couture encore ouverte.

Placer une fermeture à glissière invisible

* Le pied pour fermeture à glissière dissimulée est un accessoire optionnel. Il n'est pas compris dans les accessoires de cette machine.

Ce pied-de-biche permet de coudre des fermeture à glissière dissimulées, c'est-à-dire recouvertes par la couture, donc invisibles.



- Placer une fermeture à glissière invisible
- Adapter la position de l'aiguille et sélectionner le point droit.
 - La longueur de point dépendra du tissu.
- Selon le tissu choisi, entre 1,0 et 3,0 mm.
- Poser la fermeture à glissière ouverte renversée sur l'endroit du tissu (voir l'illustration).
- Diriger le rebord du tissu sur la ligne de repère 5/8 pouces de la plaque à aiguille.
- Placer la fermeture à glissière environ 6 mm en dessous du rebord non cousu du tissu.
- Coudre le long de la fermeture à glissière jusqu'à ce que le pied-de-biche touche le coulisseau de la fermeture à glissière et guider la rainure gauche du pied sur les dents.
- Retirer l'ouvrage de la machine.

Diriger l'autre moitié de la fermeture à glissière sur le rebord du tissu sur la ligne de repère 5/8 pouces de la plaque à aiguille (voir l'illustration).

Coudre le long de la fermeture à glissière jusqu'à ce que le pied-de-biche touche le coulisseau de la fermeture à glissière et guider la rainure gauche du pied sur les dents.

- Fermer la fermeture à glissière.
- Plier le tissu, la fermeture à glissière doit reposer à droite et ne plus déranger (voir l'illustration).
- Fixer le tissu avec une épingle.
- Fixer le pied-de-biche courant et coudre au point droit le long de la fermeture à glissière (aussi près que possible).
- Arrêter avec quelques points en avant et en arrière.
- A Envers
- B Endroit



Ourlets étroits

* L'ourleur est un accessoire optionnel. Il n'est pas compris dans les accessoires de cette machine.

• Rentrer le rebord du tissu d'environ 3 mm, puis replier encore de 3 mm à 5 cm du long du rebord du tissu.





- Abaisser l'aiguille avec le volant (tourner contre soi) dans le rebord du pli et abaisser le pied-de-biche.
- Coudre quelques points et relever le pied-de-biche.
- Glisser le rebord plié dans l'ouverture en forme de langue de l'ourleur.
- Tirer le tissu d'avant en arrière jusqu'à ce que le rebord plié s'enroule.
- Abaisser le pied-de-biche et commencer lentement la couture tout en glissant régulièrement le rebord plié libre dans l'ouverture du pied-de-biche.





Couture avec un fil de ganse

* Le pied pour la couture de cordon est un accessoire optionnel. Il n'est pas compris dans les accessoires de cette machine.

La couture avec un fil de ganse permet d'obtenir de jolis motifs sur les vestes et les gilets ou, avec trois fils de ganse, de ravissantes coutures décoratives. Choisir un fil perlé, un fil de broderie, une soie pour broderie, un ruban fin ou une fil fin de laine.



Fil de ganse

- Dessiner le motif sur le tissu. Glisser le fil de ganse dans la rainure du milieu du pied-de-biche pour la couture de cordon et tirer au travers de l'ouverture droite.
- Tirer le fil environ 5 cm (2 pouces) derrière le pied.
- Les rainures sous le pied-de-biche maintiennent la longueur du fil de ganse au bon endroit pendant que les points se forment sur l'ouvrage.
- Sélectionner le motif de point et régler la largeur de point, les points doivent recouvrir le fil de ganse.
- Abaisser le pied-de-biche et guider le fil par-dessus le motif.



Ganse triple

- Repousser le fil de couture vers la gauche et glisser trois fils de ganse dans les rainures situées sous le pied.
- Tirer environ 5 cm de chaque fil derrière le pied.
- Sélectionner le motif de point souhaité et régler la largeur de point, les points doivent recouvrir le fil de ganse.
- Abaisser le pied-de-biche et guide lentement le fil pardessus le motif.



Couture de points satins



Choisir le pied pour les points satins pour la couture des points satins et décoratifs. Ce pied est équipé d'un renfoncement dans la semelle qui facilite le passage et l'avancement des points plus denses. Cette densité de point est proche de celle d'un point zigzag dense.

- Il est possible d'adapter la longueur de point et la largeur de point du motif de point pour former de jolis points satins ou décoratifs en appuyant sur la touche correspondante (modification de la largeur de point ou de la longueur de point).
 - Effectuer toujours une couture d'essai sur une pièce du tissu original jusqu'à l'obtention de la longueur et de la largeur souhaitées.





Il est conseillé de renforcer l'envers des tissus fins avec un non tissé de broderie.

Quilter

* Le pied-de-biche pour quilt (1/4 pouces / 8 mm) est un accessoire optionnel. Il n'est pas compris dans les accessoires de cette machine.





Couture de patchwork

Diriger le rebord du tissu vers le rebord intérieur du guide du pied-de-biche. On obtient ainsi une piqûre précise d'aiguille (1/4 pouces / 8 mm).



Remarque

On ne peut que sélectionner le point droit en position du milieu.

La partie intérieure du pied-de-biche sert de guide (1/8 pouces / 4 mm).

Des lignes de repères (1/4 pouces / 4 mm) sont gravées sur le pied devant et derrière l'aiguille. Elles permettent de parfaitement tourner l'ouvrage dans les coins.



Utiliser le guide ou le guide quilt.

 Glisser le guide ou le guide quilt dans le support du pied-de-biche (voir l'illustration) et régler l'écart souhaité.



• Coudre la première ligne et déplacer ensuite le tissu pour les lignes suivantes en orientant le guide sur la ligne de points cousus.



Points quilt à la main

Il est possible de coudre des points quilt comme à la main en utilisant un monofil pour le fil supérieur et un fil de coton 30 ou 40 dans la canette ainsi qu'en augmentant la tension du fil.

La tension du fil dépend de l'épaisseur du matériel de remplissage.



Point parisien (appliqué quilt)

Pour tous les tissus et tous les travaux.





Couture de patchwork

- Superposer deux pièces de tissus et les coudre au point droit.
- Ouvrir les surplus d'ourlet et aplatir. Tourner l'ouvrage, l'endroit doit se trouver sous le pied-de-biche.
- Placer le milieu du pied-de-biche sur la ligne de couture des tissus rassemblés et coudre par-dessus la couture.





Fagoting

Bâtir les deux rebords repliés du tissu sur une pièce de papier fin ou de non tissé de broderie hydrosoluble en respectant un écart d'environ 4 mm (1/8 pouces).

Diriger le milieu du pied-de-biche au centre de l'écart entre les deux tissus et coudre.

Retirer le papier après la couture.

- A Papier fin
- B Bâtir





Point de feston (finition de bordures)

- Coudre le long du rebord du tissu en veillant à ne pas coudre directement sur le rebord.
 - On obtiendra de meilleurs résultats en vaporisant préalablement de l'amidon sur le tissu, puis en le repassant à chaud.
- Découper ensuite le tissu qui dépasse le long des points.
- Travailler prudemment pour ne pas couper les points.





Froncer

* Le fronceur est un accessoire optionnel. Il n'est pas compris dans les accessoires de cette machine.

Tissu froncé

- Retirer le support du pied-de-biche et fixer le fronceur, puis régler la tension du fil en dessous de 2.
- Glisser le tissu à froncer à la droite sous le pied-debiche.
- Coudre une ligne de points tout en dirigeant le rebord du tissu non cousu à la droite du pied-de-biche.
 - Les points froncent automatiquement le tissu.
 - Pour les tissus fins à moyennement épais.

Froncer le tissu et coudre la pièce froncée en une seule étape de travail

Le dessous du pied est équipé d'un renfoncement sur toute sa longueur.

Ce renfoncement permet de froncer le tissu inférieur tout en cousant le tissu supérieur comme l'élastique de la taille d'un corsage.

- Retirer le support du pied et fixer le fronceur.
- Poser le tissu à froncer en haut sous le pied-de-biche.
- Glisser le tissu supérieur endroit tourné vers le bas (non visible) dans le renfoncement.
- Guider les deux tissus comme illustré.











Effectuer toujours un essai pour vérifier les réglages de la machine et la densité des fronces sur une pièce de tissu d'environ 10 pouces (25 cm), sur une bordure et avec un élastique. Il sera ensuite plus facile d'effectuer les réglages nécessaires et de déterminer les modifications à entreprendre pour votre projet. Toujours travailler sur une pièce du tissu original et dans le même sens du tissage. On obtient de plus jolies fronces en travaillant dans le sens contraire du tissage que dans le sens du tissage. Il est également conseillé de coudre lentement ou à vitesse moyenne pour obtenir de beaux résultats.

Froncer (smock)

- $\begin{bmatrix}
 1 \\
 0 \\
 1 \\
 0
 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}
 A-08 \\
 A-09 \\
 X \\
 X \\
 0
 \end{bmatrix}$
- Régler la longueur de point sur 4 mm et relâcher la tension du fil.
- Coudre avec le pied zigzag des lignes droites dans un écart de 1 cm (3/8 pouces) en travers du secteur qui devra être smocké.



- Nouer les extrémités du fil d'un côté.
- Tirer le fil de canette et répartir régulièrement les fronces. Nouer les fils de l'autre côté.

• Réduire si nécessaire la tension et coudre des points décoratifs entre deux coutures.

• Tirer les fils de fronces.



Reprisage, broderie et monogramme à mains libres

Repousser le contrôle de la griffe d'entraînement vers (b) pour abaisser la griffe d'entraînement.





- Retirer le support du pied et fixer directement le piedde-biche pour reprisage sur la barre du support.
- Le levier (a) doit se trouver derrière la vis du support d'aiguille (b). Pousser le pied-de-biche pour reprisage depuis l'arrière avec l'index et visser (c).



Reprisage

- Coudre tout d'abord autour du rebord du trou (pour stabiliser les fils).
- Coudre de gauche à droite par-dessus le trou en effectuant des mouvements réguliers.
- Tourner l'ouvrage à 90° et coudre par-dessus la première ligne en guidant lentement l'ouvrage par-dessus le trou pour bien séparer les lignes et éviter de grands écarts.



REMARQUE

Le reprisage à mains libres est effectué sans le système d'avancement de la machine. Le mouvement du tissu est entièrement contrôlé par l'utilisatrice. Il est important de coordonner la vitesse de couture et les mouvements du tissu. * Le cadre de broderie n'est pas compris dans les accessoires de cette machine.

Broder

- Sélectionner le point zigzag et adapter la largeur de point.
- Coudre le long des rebords du motif de broderie en bougeant le cadre de broderie.
 - Veiller à toujours garder une vitesse constante.



- Remplir le motif en partant des lignes extérieures vers le centre.
 - Bien rapprocher les points.

On obtient des points plus longs en bougeant plus rapidement le cadre de broderie et des points plus courts en bougeant plus lentement le cadre de broderie.

• Terminer avec des points d'arrêt en appuyant sur la touche d'auto verrouillage.

Monogrammes

- Sélectionner le point zigzag et adapter la largeur de point.
- Coudre à vitesse constante en guidant lentement le cadre le long des lettres.
- Dès que la lettre est cousue, terminer avec des points d'arrêt en appuyant sur la touche d'auto verrouillage.





Pied d'avancement supérieur

* Le pied d'avancement supérieur est un accessoire optionnel. Il n'est pas compris dans les accessoires de cette machine.

Il est recommandé de toujours essayer de coudre tout d'abord sans ce pied d'avancement supérieur et de ne l'utiliser qu'en cas de besoin.

Il est plus facile de guider le tissu et on a une meilleure vue d'ensemble sur l'ouvrage qu'avec le pied-de-biche standard de la machine.

Votre machine à coudre vous offre une excellente qualité de point pour toute une gamme de tissus allant du chiffon fin au jean solide.

Le pied d'avancement supérieur équilibre l'avancement de la couche supérieure et inférieure du tissu et facilite l'assemblage des carreaux, des rayures et d'autres motifs. Il empêche aussi l'avancement irrégulier des tissus très fins et délicats.

- Relever le levier du pied-de-biche pour relever la barre du pied.
- Retirer le support du pied-de-biche en desserrant la vis sur la barre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Fixer le pied d'avancement supérieur comme suit:

- Le bras (a) passe dans la vis de fixation de l'aiguille et par-dessus la bride (b).
- Glisser la tête de fixation en plastique (c) de gauche à droite, elle doit s'adapter à la barre.
- Abaisser la barre du pied-de-biche.
- Remplacer le vis de fixation du levier du pied-de-biche et visser dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vérifier si les deux vis de fixation de l'aiguille et du levier du pied-de-biche sont bien vissées.
- Ramener le fil de canette sur l'endroit et le diriger avec le fil supérieur vers l'arrière du pied d'avancement supérieur.









Motif de point renversé



Remarque

Les motifs de points du groupe direct 0 et du groupe A 86-99 ne peuvent pas être renversés.

- Sélectionner le motif de point souhaité.
- Appuyer sur la touche de renversement.
 - Le symbole de renversement s'affiche sur l'écran LCD.

La machine coud sans interruption le motif de point renversé jusqu'à ce qu'on appuie encore une fois sur la touche de renversement ou jusqu'à ce qu'on modifie le motif de point.

- A Coudre un motif de point habituel
- B Coudre un motif de point renversé







Rallonger



Le motif de point peut être rallongé de cinq fois sa longueur courante. Appuyer sur la touche de rallongement.

• Sélectionner le motif de point souhaité.





- Appuyer sur la touche de rallongement.
 - Le symbole de rallongement s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche de rallongement pour régler le rallongement souhaité.
- La machine coud le motif de point dans sa nouvelle longueur jusqu'à ce qu'on appuie encore une fois sur la touche de rallongement ou jusqu'à ce qu'on modifie le motif de point.



Si la largeur de point ou la longueur de point est modifiée, la diversité des motifs de points augmente.



Remarque

Les motifs de points du groupe A 13-36 ne peuvent pas être en même temps rallongés et renversés.



Coudre avec un aiguille jumelée



Remarque

Les aiguilles jumelées s'achètent séparément. Elles ne sont pas comprises dans les accessoires de cette machine.

• Fixer l'aiguille jumelée.



ATTENTION!

Toujours utiliser le pied zigzag pour la couture avec une aiguille jumelée.

- N'utiliser qu'une aiguille jumelée avec un écart de 2 mm (par exemple, Bernette numéro d'article 502020.62.91).
- Suivre attentivement les instructions d'enfilage d'une aiguille et utiliser le support de bobine horizontal.
- Enfiler l'aiguille de gauche.
- Fixer le support de bobine supplémentaire (compris dans les accessoires) dans le trou de la machine.
- Enfiler de la même manière en veillant à ne pas oublier de glisser le fil dans le guide fil au-dessus de l'aiguille et d'enfiler le fil dans l'aiguille de droite.
- Enfiler chaque aiguille séparément.











Remarque

Vérifier si les deux fils utilisés pour la couture avec l'aiguille jumelée sont bien de même épaisseur. Choisir une ou deux couleur de fil.

- Sélectionner un motif de point. (Par exemple, le motif de point 13 du groupe A)
- Tous les motifs de points peuvent être cousus avec une aiguille jumelée sauf les motifs de points du groupe direct 0 et du groupe A 86-99.



- Appuyer sur le touche de l'aiguille jumelée
 - Le symbole de l'aiguille jumelée s'affiche sur l'écran LCD et la machine réduit automatiquement la largeur de point maximale autorisée de 2 mm pour la couture avec une aiguille jumelée.



• Après le début de la couture, la machine coud deux lignes parallèles de points.



Remarque

Quand on travaille avec une aiguille jumelée il est recommandé de toujours réduire la vitesse et de vérifier la régularité des points cousus.

Quand la fonction de l'aiguille jumelée est sélectionnée, elle reste active même quand le motif de point est modifié. Désactiver cette fonction en appuyant une nouvelle fois sur la touche de l'aiguille jumelée.





Mémoire

Plusieurs motifs de points peuvent être combinés et cousus les uns à la suite des autres avec la fonction d'enregistrement.

- Les combinaisons de motifs de points peuvent être enregistrées pour un usage ultérieur.
- La teneur des unités enregistrées ne s'efface pas, même si vous déclenchez la machine.



Remarque

Une sélection de divers motifs de points de groupes de motifs de points peut être combinée.



Motifs de points du groupe A



Motifs de points du groupe B



Alphabet - écriture justifiée (groupe C1)

🚺 Alphab

Alphabet - écriture manuscrite (groupe C2)

Les motifs de points des groupes directs et du groupe A 86-99 ne peuvent pas être programmés dans la mémoire.

La machine possède 4 dossiers mémoire qui peuvent contenir chacun 20 motifs de points.

Les fonctions de tous les dossiers mémoire peuvent être modifiées. C'est-à-dire la longueur de point, la largeur de point, le rallongement du point, le renversement du point et l'auto verrouillage quand on utilise une aiguille jumelée.

Aperçu sur le mode de l'ouverture de la mémoire



Programmer une suite de motifs de points dans le mode d'enregistrement



Remarque

Condition préalable: une mémoire vide (voir «Effacer le contenu de la mémoire» sur la page 83).



• Appuyer sur la touche d'enregistrement pour ouvrir le mode mémoire.

 Sélectionner le numéro du dossier mémoire avec la touche de flèche.

МЗ

М2

M3

<u>01</u> 00

11

05

0.4444

M4

0^ }►

 Confirmer avec OK pour ouvrir le dossier mémoire choisi. Le curseur est placé sur le premier emplacement du premier motif de point qui peut être programmé.

Le coin supérieur gauche de l'écran LCD indique le numéro du dossier mémoire.

- Appuyer sur la touche de sélection du motif de point pour ouvrir l'écran de la sélection du motif de point.
- Sélectionner le groupe de motifs de points souhaité à l'aide des touches de flèche. (Par exemple, le motif de point 27 du groupe A)

 Confirmer avec OK pour ouvrir le programme de recherche de motifs de points. Les divers motifs de points du groupe s'affichent.



08

04

\ ح

09

90
- Sélectionner le numéro du motif de point souhaité ou le choisir à l'aide des touches de flèche.
- Si le motif de point est sélectionné avec les touches de flèche, il faut confirmer avec OK pour programmer le motif de point sélectionné.
 - Le motif de point sélectionné s'affiche sur l'écran LCD et le curseur se déplace sur la position suivante.
- Si le motif de point est sélectionné avec les touches de chiffre, la machine enregistre automatiquement le motif de point sélectionné. Le motif de point sélectionné s'affiche sur l'écran LCD et le curseur se déplace sur la position suivante.
- Répéter les étapes pour programmer d'autres motifs de points dans le dossier mémoire.

Après 20 motifs de points, le dossier est plein. Si un motif de point supplémentaire est sélectionné, un signal sonore d'avertissement retentit.

Appuyer sur la touche marche/arrêt ou sur la pédale pour commencer la couture du motif de point.



Remarque

Le motif de point sélectionné est effacé par la machine dès que la machine est déclenchée si on n'a pas appuyé une nouvelle fois sur la touche d'enregistrement.









Aperçu sur la vérification de l'enregistrement/le mode de traitement



Aperçu sur les motifs de points programmés



Remarque

Condition préalable: un motif de point doit être enregistré dans la mémoire.



• Ouvrir le mode mémoire avec la touche d'enregistrement.



Sélectionner le dossier mémoire souhaité avec les touches de flèche.

Ouvrir le dossier mémoire choisi avec la touche OK. Le . curseur se place en première position.

Défiler avec les touches de flèche.

Remarque

Appuyer sur la touche marche/arrêt ou sur la pédale pour coudre en continu le motif actuel placé dans la mémoire.









Basculer du mode d'enregistrement dans le mode courant

Quand le mode d'enregistrement est actif

• Appuyer sur la touche d'enregistrement pour quitter le mode d'enregistrement et retourner dans le mode courant.

Coudre des motifs de points programmés

- Appuyer sur la touche d'enregistrement pour ouvrir le mode d'enregistrement.
- Sélectionner le dossier mémoire souhaité avec les touches de flèche.
- Confirmer avec OK pour ouvrir le dossier mémoire choisi.
 - Le curseur se place en première position.

 Appuyer sur la touche marche/arrêt ou sur la pédale pour coudre le motif de point programmé.



Fonctions de traitement dans la mémoire - ajouter une suite de motifs de points

• Appuyer sur la touche d'enregistrement pour ouvrir le mode d'enregistrement.



• Sélectionner le numéro du dossier mémoire avec la touche de flèche (par exemple, M3).



• Confirmer avec OK pour ouvrir le dossier mémoire choisi. Le curseur se place en première position.



Déplacer le curseur sur la position libre suivante avec les touches de flèche.

Appuyer sur la touche de la sélection du groupe de motifs de points pour ouvrir l'écran de la sélection du groupe de motifs de points.

Poursuive en suivant les directives de la page 73 pour rajouter de nouveaux motifs de points.













Fonctions de traitement dans la mémoire - effacer un motif de point programmé ou modifier ses paramètres





Condition préalable: un motif de point doit être enregistré dans la mémoire.

- Appuyer sur la touche d'enregistrement pour ouvrir le mode d'enregistrement.
- M1 M2 M3 M4

men

• Sélectionner le dossier mémoire souhaité avec les touches de flèche.



- Confirmer avec OK pour ouvrir le dossier mémoire choisi.
 - Le curseur se place en première position.
- Sélectionner avec les touches de flèche le motif de point qui doit être remplacé ou dont les paramètres doivent être modifiés.
- Pour modifier le motif de point, appuyer sur la touche clr, puis sélectionner un nouveau motif de point avec la touche de sélection du motif de point.
- Pour modifier les paramètres, appuyer sur la touche correspondante de la longueur de point, largeur de point, renversement, aiguille jumelée ou rallongement.





Fonctions de traitement dans la mémoire - ajouter un motif de point supplémentaire





Condition préalable: un motif de point doit être enregistré dans la mémoire.

- Appuyer sur la touche d'enregistrement pour ouvrir le mode d'enregistrement.
- Sélectionner le dossier mémoire souhaité avec les touches de flèche.



men

- Confirmer avec OK pour ouvrir le dossier mémoire choisi.
 - Le curseur se place en première position.



 Déplacer le curseur avec les touches de flèche sur l'emplacement où le nouveau motif de point sera rajouté.



 Appuyer sur la touche de la sélection du groupe de motifs de points pour ouvrir le programme de recherche de la sélection du groupe de motifs de points et sélectionner un nouveau motif de point.



#_A



Remarque

On peur modifier les paramètres du motif de point sélectionné en appuyant sur la touche correspondante de la longueur de point, largeur de point, renversement, aiguille jumelée ou rallongement.



7.0

Fonctions de traitement dans la mémoire - effacer un motif de point programmé

05

- Appuyer sur la touche d'enregistrement pour ouvrir le mode d'enregistrement.
- Sélectionner le dossier mémoire souhaité avec les touches de flèche.



- Confirmer avec OK pour ouvrir le dossier mémoire choisi.
 - Le curseur se place en première position.

- Sélectionner avec les touches de flèche le motif de point qui doit être effacé.
- Appuyer sur la touche crl pour effacer le motif de point. Tous les motifs de points suivants se déplacent sur l'emplacement précédent.



Fonctions de traitement dans la mémoire - TOUT effacer

 Répéter les étapes de «Effacer un motif de point programmé».

- Maintenir la touche crl enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un message demande si on veut vraiment tout effacer.

Delete All?

clr

- Appuyer sur la touche OK pour effacer tous les motifs de points, la machine retourne dans le dossier mémoire précédent qui est maintenant vide.
- Appuyer sur la touche crl si les motifs de points ne doivent pas être effacés, la machine retourne dans le dossier mémoire précédent qui contient encore tous les motifs de points programmés.



Fonction d'avertissement

Message d'avertissement

Ecran d'avertissement

Le pied-de-biche n'est pas abaissé

Le pied-de-biche n'est pas relevé

biche pour broderie est encore abaissé.

Ce message s'affiche quand on appuie sur la touche marche/arrêt ou sur la position de l'aiguille en haut/en bas pendant que le pied-de-biche est encore relevé.

Ce message s'affiche quand le module de broderie commence le travail d'initialisation et que le pied-de-



Bobinage

Ce message s'affiche pendant le bobinage du fil de canette.

Repousser l'axe d'embobinage vers la gauche.

Ce message s'affiche quand l'axe d'embobinage est encore à droite.



Cassure du fil supérieur

Ce message s'affiche quand le fil supérieur s'est cassé.

• Vérifier le fil supérieur et réenfiler.



Message d'avertissement

Ecran d'avertissement

Fin du fil de canette

Ce message s'affiche quand le fil de canette arrive presque à sa fin.

Le levier de boutonnière n'est pas abaissé

Ce message s'affiche quand on a sélectionné le point de boutonnière ou de reprisage et qu'on a appuyé sur la touche marche/arrêt pendant que le levier de boutonnière est encore relevé.

Le levier de boutonnière n'est pas relevé

Ce message s'affiche quand on a sélectionné un autre point que le point de boutonnière ou de reprisage et qu'on a appuyé sur la touche marche/arrêt pendant que le levier de boutonnière est encore abaissé.

Confirmer avec la touche OK

La machine est bloquée

Le point d'exclamation indique que le fil s'est enroulé ou coincé, que le volant est bloqué ou que le tissu est trop épais.

Pour résoudre ce problème, veuillez consulter le catalogue de la maîtrise des pannes sur les pages 88-90.











Signal acoustique

- Commande correcte:
 - 1 bip
- Quand la mémoire est pleine et contient 20 unités de motifs:
 - 3 bips courts
- Commande erronée:
 3 bips courts
 - Quand la machine rencontre un problème et ne peut pas coudre:
 - 3 bips courts

Indique que le fil s'est enroulé ou coincé et que l'axe du volant est bloqué. Consulter la maîtrise des pannes pour résoudre ce problème. Puis, poursuivre la couture dès que le problème est résolu.





Remarque

Si le problème persiste, contactez votre concessionnaire.



Si, pendant la couture, le fil se coince dans le crochet, les mouvements de l'aiguille vont être entravés. Si l'on appuie alors sur la pédale, l'interrupteur de sécurité arrête complètement la machine. Déclencher, puis réenclencher l'interrupteur principal.

Maintenance

Nettoyer l'écran



ATTENTION!

Retirer le câble électrique de la prise de courant avant de nettoyer l'écran et la surface de la machine à coudre pour éviter tout risque de choc électrique.

Nettoyer le boîtier de la machine avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser des agents organiques ou des produits de nettoyage.



Nettoyer la surface de la machine

Nettoyer la surface de la machine avec un chiffon à peine humide trempé dans un produit de nettoyage doux et parfaitement essoré. Puis, sécher avec un chiffon sec.



ATTENTION!

La machine est équipée d'une ampoule LED 100mW. Seul votre concessionnaire est habilité à changer cette ampoule.

Nettoyer le crochet

Si des restes de fils ou des peluches se sont accumulés dans le crochet, la commande de la machine peut être entravée. Vérifier ce secteur et le nettoyer régulièrement ainsi que, si nécessaire, le mécanisme de l'aiguille.



ATTENTION!



Retirer le câble électrique de la prise de courant avant tout travail de maintenance.

• Nettoyer le support de canette avec un pinceau.



- Retirer l'aiguille, le pied-de-biche et le support du piedde-biche.
- Retirer la plaque de couverture de la canette.
- Desserrer la vis qui fixe la plaque à aiguille et retirer la plaque à aiguille.



 Nettoyer la griffe d'entraînement et le boîtier de canette avec un pinceau. On peut aussi utiliser un chiffon doux et sec.



Protection de l'environnement



BERNINA est sensible à son environnement. Nous mettons tout en œuvre pour fabriquer des produits respectueux de l'environnement en améliorant sans cesse nos présentations et technologies de production. Ne jetez pas votre machine à coudre informatisée dans les ordures ménagères, mais éliminez-la dans le respect des directives nationales en l'apportant dans un centre collecteur adéquat. Adressez-vous à votre commune pour plus de détails.

Quand un appareil électronique est éliminé de manière inadéquate dans une décharge, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans la nappe phréatique, puis finalement dans la chaîne alimentaire et porter un préjudice sérieux à notre santé.

Quand d'anciens appareils sont remplacés par des neufs, le détaillant est tenu de reprendre l'ancien appareil sans frais supplémentaires et de l'éliminer correctement.

Catalogue de la maîtrise des pannes

Avant d'apporter votre machine pour révision chez votre concessionnaire, vérifiez tout d'abord les points suivants. Si le problème ne peut pas être résolu, contactez le magasin où vous avez acheté votre machine.

Problème	Causes	Aides	Page
	 La machine n'est pas correctement enfilée. 	 Réenfiler la machine. 	12
Le fil supérieur casse	La tension du fil est trop importante.	 Réduire la tension du fil (chiffre inféri- eur). 	16
	Le fil est trop épais pour l'aiguille.	 Remplacer l'aiguille par une plus grande. 	19
	L'aiguille n'est pas correctement fixée.	 Retirer l'aiguille et replacer dans la bonne position (le côté plat doit se trouver tourné vers l'arrière). 	15
	Le fil s'est enroulé autour du support de bobine.	- Retirer la bobine et enrouler le fil.	12
	L'aiguille est abîmée.	- Remplacer l'aiguille.	15
canette se tsse	Le boîtier de canette n'est pas correcte- ment fixé.	 Retirer le boîtier de canette et le replacer, puis tirer le fil qui doit se dérouler de manière fluide. 	11
Le fil de cc	• Erreur d'enfilage de la canette.	 Vérifier la canette et le boîtier de canette. 	11
	L'aiguille n'est pas correctement fixée.	 Retirer l'aiguille et replacer dans la bonne position (le côté plat doit se trouver tourné vers l'arrière). 	15
	L'aiguille est abîmée.	- Remplacer l'aiguille par une neuve	15
lanqués	Erreur dans le choix du numéro de l'aiguille.	 Choisir une aiguille adaptée au fil. 	19/20
Points m	• Le pied-de-biche n'est pas correcte- ment fixé.	 Contrôler le pied-de-biche et fixer cor- rectement. 	92-97
	• La machine n'est pas correctement enfilée.	 Réenfiler la machine. 	12
	 La pression du pied-de-biche est trop faible. 	 Adapter la pression du pied-de-biche. 	17

Problème	Ca	uses	Aide	S	Page
	•	L'aiguille est abîmée.	_	Remplacer l'aiguille par une neuve.	15
L'aiguille se casse	•	L'aiguille n'est pas correctement fixée.	_	Replacer l'aiguille dans la bonne posi- tion (le côté plat doit se trouver tourné vers l'arrière).	15
	•	Erreur dans le choix du numéro de l'aiguille qui ne convient pas au tissu.	_	Choisir une aiguille adaptée au tissu.	19/20
	•	Erreur dans le choix du pied-de-biche.	_	Fixer le pied-de-biche adapté.	21
	•	La vis de fixation est desserrée.	_	Serrer complètement la vis avec un tournevis.	15
	•	Le pied-de-biche fixé ne convient pas pour la couture du motif de point sélec- tionné.	_	Choisir et fixer le pied-de-biche qui convient au motif de point sélectionné.	21
	•	La tension du fil supérieur est trop éle- vée.	—	Réduire la tension du fil supérieur.	16
	•	La machine n'est pas correctement enfilée.	_	Vérifier le guide fil.	12
relâchés	•	Erreur d'enfilage de la canette.	_	Enfiler la canette comme illustré.	11
Points	•	Erreur dans la combinaison aiguille/ tissu.	_	Le numéro de l'aiguille doit être adapté au tissu et fil choisis.	19/20
	•	Mauvaise tension du fil.	-	Adapter la tension du fil.	16
e plis	•	L'aiguille est trop épaisse pour le tissu.	—	Remplacer l'aiguille par une plus fine.	19/20
couture se ou des p forment	•	Erreur dans la sélection de la longueur de point.	_	Adapter la longueur de point.	29
La fronc s(•	La tension du fil est trop importante.	_	Réduire la tension du fil.	16

Maîtrise des pannes

Problème	Ca	uses	Aide	s	Page
	•	La tension du fil supérieur est trop éle- vée.	_	Réduire la tension du fil.	16
ouce	•	Erreur d'enfilage du fil supérieur.	_	Réenfiler le fil.	12
couture fro	•	L'aiguille est trop épaisse pour le tissu.	_	Adapter l'épaisseur de l'aiguille au tissu et au fil.	19/20
La c	•	Les points sont trop longs pour le tissu.	_	Adapter la longueur de point.	29
	•	La pression du pied-de-biche ne convi- ent pas.	_	Adapter la pression du pied-de-biche.	17
e point/le oderie est rmé	•	Erreur dans le choix du pied-de-biche.	_	Choisir le pied-de-biche recommandé.	92-97
Le motif de motif de brox déform	•	La tension du fil supérieur est trop éle- vée.	_	Réduire la tension du fil.	16
line pas nent	•	Le fil est bloqué dans le crochet.	_	Retirer le fil supérieur et le boîtier de	86-87
La mach n'avance correcten	•	La griffe d'entraînement est enpoussié- rée.		dans un mouvement de va-et-vient vers l'arrière et vers l'avant et retirer les restes de fil.	
Ð	•	De la poussière s'est accumulée dans le crochet ou la plaque à aiguille.	_	Nettoyer le crochet et la griffe d'entraînement en suivant les directi- ves.	86-87
ruyante	•	L'aiguille est abîmée.	_	Remplacer l'aiguille	15
shine est b	•	Un léger ronronnement provient du moteur intérieur.	_	Retirer le fil supérieur et le boîtier de canette, tourner le volant à la main dans un mouvement de va-et-vient	86-87
La machi	•	Le fil s'est coincé dans le crochet.		vers l'arrière et vers l'avant et retirer les restes de fil.	
	•	La griffe d'entraînement est enpoussié- rée.			

Problème	Ca	uses	Aide	S	Page
-oor	•	Un fil de mauvaise qualité a été choisi.	_	Utiliser un fil de qualité.	19/20
uliers, avai irrégulier	•	Erreur d'enfilage de la canette.	_	Retirer le boîtier de canette, réenfiler et replacer correctement.	11
Points irrégu ment	•	Le tissu s'est déplacé.	_	Ne pas tirer ni déplacer le tissu durant la couture et laisser la machine faire avancer l'ouvrage.	
à coudre Ine pas	•	La machine n'est pas mise sous ten- sion.	_	Enclencher la machine.	7
La machine ne fonctior	•	Le câble n'est pas inséré.	_	Enficher le câble électrique dans la prise de courant.	7

Motifs de points du groupe A

Motifs	s de point	Large	ur (mm)	Longu	ieur (mm)	Tension	Pied-de- biche	En arrièreArrêter	Auto verrouillage (L) Arrêt autom. (S)	Renverser T Pied-de-biche	Aiguille jumelée T Pied-de-biche	MEM
		Auto	Manuel	Auto	Manuel							
00	0-≖-≖	3.5	0.0~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	0	L	0	2.0~5.0 (0.5)	0
01	mn	2.0	1.0~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	3.0~4.0 (0.5)	0
02		5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
03	~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	3.5	2.5~7.0 (0.5)	1.0	0.5~4.5 (0.5)	3 - 5	F	•	S	0 / T	2.5~5.0 (0.5) /T	0
04	~~~ ~~	3.5	2.5~7.0 (0.5)	1.5	0.5~4.5 (0.5)	3 - 5	F	•	S	0 / T	2.5~5.0 (0.5) /T	0
05		5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
06		5.0	2.5~7.0 (0.5)	3.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
07	VVV	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
08	>	7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	A	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
09	<u> </u>	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	A	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
10	{{{{	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
11	\sim	7.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
12		7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.0~4.5 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
13		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
14		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
15		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
16	••	7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
17		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
18		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
19	$\wedge \wedge$	7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
20	\sim	7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
21		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
22		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
23		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	•	2.5~5.0 (0.5)	0
24	••	7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
25		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	•	2.5~5.0 (0.5)	0
26		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
27		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
28	\sim	7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
29		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
30	\sim	7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
31		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	•	2.5~5.0 (0.5)	0
32	\sim	7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0

Motifs	de point	Large	ur (mm)	Longu	ieur (mm)	Tension	Pied-de- biche	En arrièreArrêter	Auto verrouillage (L) Arrêt autom. (S)	Renverser T Pied-de-biche	Aiguille jumelée T Pied-de-biche	MEM
33		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
34		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
35		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	A	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
36	••	7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
37		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
38		7.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.5~3.0 (0.5)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
39		7.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.5~2.0 (0.5)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
40		7.0	4.0~7.0 (0.5)	1.5	1.5~3.0 (0.5)	2 - 4	А	•	S	0	4.0~5.0 (0.5)	0
41		7.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.5~3.0 (0.5)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
42	∞	7.0	2.5~7.0 (0.5)	1.0	1.0~2.0 (0.5)	2 - 4	A	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
43		7.0	2.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
44	****	7.0	3.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	2 - 4	А	•	S	0	3.5~5.0 (0.5)	0
45		7.0	3.0~7.0 (0.5)	1.5	1.5~3.0 (0.5)	2 - 4	A	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0
46	××××	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
47	××××	6.0	3.0~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	A	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0
48	***	6.0	2.5~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	5.0 (0.5)	0
49		4.0	3.0~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	A	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0
50	××××	4.0	3.0~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0
51	∻ ~}~∕>~	6.0	3.0~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0
52	<u>∻</u> ∻∻∻∻	6.0	5.0~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	A	•	S	0	5.0 (0.5)	0
53	~~~~~~	6.0	3.0~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	A	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0
54	* * * * *	6.0	3.0~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	A	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0
55	*`∳``\∳	6.0	5.0~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	5.0 (0.5)	0
56	-⊥⊥⊥┘	5.0	4.0~7.0 (0.5)	2.5	1.0~4.5 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	4.0~5.0 (0.5)	0
57	:	3.0	2.0~7.0 (0.5)	3.0	3.0~4.5(0.25)	3 - 5	Т	•	S	0	2.0~5.0 (0.5)	0
58	۷	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~4.5 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
59	<mark>}</mark> }{	4.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~4.5 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
60		3.5	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
61		3.5	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
62	mm	3.5	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
63	H++++	3.5	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
64	The line	6.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	1.0~4.5 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0
65	ىلىببىك	7.0	3.0~7.0 (0.5)	1.5	1.0~4.5 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0
66	щ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	6.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0

Motifs de point		Largeur (mm)		Longueur (mm)		Tension	Pied-de- biche	En arrièreArrêter	Auto verrouillage (L) Arrêt autom. (S)	Renverser T Pied-de-biche	Aiguille jumelée T Pied-de-biche	MEM
67	July July	5.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	3.0~5.0 (0.5)	0
68	××	4.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
69	ᡃᡟᠷᢣᡃᡵ	6.0	3.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	0	3.5~5.0 (0.5)	0
70	ડ્સ્ટ્રડ	5.0	3.5~7.0 (0.5)	1.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	3.5~5.0 (0.5)	0
71	\sim	7.0	1.0~7.0 (0.5)	2.0	1.0~4.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
72	MW	6.0	3.0~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	s	0	3.0~5.0 (0.5)	0
73	MM	6.0	2.5~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
74	\sim	5.0	2.5~7.0 (0.5)	1.0	1.0~4.5 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
75	***	7.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5	3 - 5	А	•	s	0	2.5~5.0 (0.5)	0
76	$\checkmark \checkmark \checkmark$	6.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
77	᠕᠕	4.5	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
78	ᡃᡁᡗᡀ	7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
79	<mark>لىلىل</mark>	7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
80	W	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
81	\sum	6.0	2.5~7.0 (0.5)	3.0	1.0~3.0 (0.5	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
82	<mark>┯┹_┲╋_┲╋_┲╋_┲</mark>	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
83	XXX	4.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5	3 - 5	Т	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
84		5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	2.5~5.0 (0.5)	0
85	≫	5.0	4.0~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	0	4.0~5.0 (0.5)	0
86		5.0	2.5~5.5 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	D	_	_	_	_	_
87		7.0	5.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	D	—	_	_	_	_
88		5.0	2.5~5.5 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	D	_		_	_	_
89	*	5.0	2.5~5.5 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	D	_		_	_	_
90		7.0	5.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	D	_	_	_	_	_
91		7.0	5.5~7.0 (0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	2 - 4	D	_	_	_	_	_
92		6.0	3.0~7.0 (0.5)	1.0	1.0~2.0 (0.5)	2 - 4	D	_	_	—	_	_
93		6.0	3.0~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	2 - 4	D	_	_	_	_	_
94		2.0	1.0~3.0 (0.5)	0.5	0.5~1.0 (0.1)	2 - 4	D	_	_	—	_	_
95		7.0	7.0, 6.0, 5.0		_	2 - 4	А	_	_			_
96	\bigcirc	7.0	7.0, 6.0, 5.0			2 - 4	А			_		
97	:	3.5	3.5~4.5 (0.5)	_	_	2 - 4	Н	_	_	_	_	_
98		7.0	3.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~2.0 (0.5)	3 - 5	D	_	_	_		
99		7.0	3.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~2.0 (0.5)	3 - 5	D	_	_	_		_

Motifs de points du groupe B

Motifs	de point	Large	ur (mm)	Longu	ieur (mm)	Tension	Pied-de- biche	En arrièreArrêter	Auto verrouillage (L) Arrêt autom. (S)	Renverser T Pied-de-biche	Aiguille jumelée T Pied-de-biche	MEM
		Auto	Manuel	Auto	Manuel							
00	<mark>*</mark> **	7.0	3.0~7.0 (0.5)	3.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	3.0~5.0 (0.5)	0
01	\$\$\$	6.0	4.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S		4.5~5.0 (0.5)	0
02	<mark>₩</mark> ₩₩	7.0	4.0~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	4.0~5.0 (0.5)	0
03	$\leftrightarrow \!$	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s		2.5~5.0 (0.5)	0
04	���	6.0	2.5~7.0 (0.5)	3.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	_	2.5~5.0 (0.5)	0
05		5.0	3.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	0
06	1 2572251	7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	0
07		7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	0
08		7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	0
09	<u>s</u> gg	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	0
10	000	7.0	4.0~7.0(0.5)	1.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s		4.0~5.0 (0.5)	0
11	<mark>5</mark> 555	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	_	2.5~5.0 (0.5)	0
12	<u>////////</u>	6.0	3.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	0
13	******	6.0	3.5~7.0 (0.5)	1.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	A	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	0
14	*****	7.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	_	3.0~5.0 (0.5)	0
15	X XX	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	0
16	<mark>♦</mark> ₩₩	6.0	4.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	4.0~5.0 (0.5)	0
17	<u> </u>	5.0	4.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s		4.0~5.0 (0.5)	0
18	<mark>%</mark> %%	5.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S		2.5~5.0 (0.5)	0
19	<mark>૬</mark> ૪૪૨	6.0	3.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	0
20	***	6.0	4.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	4.5~5.0 (0.5)	0
21	~~~	5.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	3.0~5.0 (0.5)	0
22	v™v™	5.0	4.0~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	4.0~5.0 (0.5)	0
23	‱մ	7.0	4.0~7.0 (0.5)	3.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	4.0~5.0 (0.5)	0
24	$\langle \mathcal{S} \rangle$	7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	0
25	щ	7.0	5.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~4.5(0.5)	3 - 5	A	•	S	_	5.0 (0.5)	0
26	Com	7.0	3.5~7.0 (0.5)	3.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	0
27	583	7.0	4.0~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0(0.5)	3 - 5	А	•	S	_	4.0~5.0 (0.5)	0
28		3.0	1.5~7.0 (0.5)	3.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	-	2.0~5.0 (0.5)	0
29	~~~	6.0	4.0~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	4.0~5.0 (0.5)	0
30		3.5	0.0~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	2.0~5.0 (0.5)	0
31		5.0	3.5~7.0 (0.5)	2.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	_	3.5~5.0 (0.5)	0
32	222	5.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S		2.5~5.0 (0.5)	0

Motif	s de point	Large	ur (mm)	Longu	eur (mm)	Tension	Pied-de- biche	En arrièreArrêter	Auto verrouillage (L) Arrêt autom. (S)	Renverser T Pied-de-biche	Aiguille jumelée T Pied-de-biche	MEM
33	ll	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	_	2.5~5.0 (0.5)	0
34	\ }}}	7.0	3.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S		3.5~5.0 (0.5)	0
35	N	7.0	3.5~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S		3.5~5.0 (0.5)	0
36	<u> </u>	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S		2.5~5.0 (0.5)	0
37		5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S		2.5~5.0 (0.5)	0
38	00	5.0	3.0~7.0 (0.5)	1.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S		3.0~5.0 (0.5)	•
39	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S		2.5~5.0 (0.5)	0
40	Market Market	7.0	2.5~7.0 (0.5)	3.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S		2.5~5.0 (0.5)	0
41	Atter	7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	2.5~5.0 (0.5)	0
42		7.0	4.0~7.0(0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	4.0~5.0 (0.5)	0
43	Դե	6.0	4.0~7.0(0.5)	2.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S		4.0~5.0 (0.5)	0
44	~	7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	2.5~5.0 (0.5)	0
45	- Se	7.0	3.5~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S		3.5~5.0 (0.5)	0
46	R	7.0	3.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	_	3.5~5.0 (0.5)	0
47	<i></i> ₩	7.0	3.0~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S		3.0~5.0 (0.5)	0
48	00	7.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S		2.5~5.0 (0.5)	0
49	× ×	7.0	3.0~7.0 (0.5)	2.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S		3.0~5.0 (0.5)	0
50	Ø	7.0	3.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	_	3.5~5.0 (0.5)	0
51	\sim	5.0	3.0~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	_	3.0~5.0 (0.5)	0
52	% %	7.0	3.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	_	3.5~5.0 (0.5)	0
53	-99788-	7.0	5.0~7.0 (0.5)	2.5	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	5.0 (0.5)	0
54	000	7.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	3.0~5.0 (0.5)	0
55	Scops?	7.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	3.0~5.0 (0.5)	0
56	V&Q	5.0	3.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	3.5~5.0 (0.5)	0
57	*****	7.0	4.0~7.0 (0.5)	3.0	2.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	4.0~5.0 (0.5)	0
58	Dr Dr	7.0	4.5~7.0 (0.5)	2.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	4.5~5.0 (0.5)	0
59	8 g	7.0	3.5~7.0 (0.5)	1.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	3.5~5.0 (0.5)	0
60		7.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	3.0~5.0 (0.5)	0
61	***	7.0	5.0~7.0 (0.5)	3.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	5.0 (0.5)	0
62	***	7.0	4.0~7.0 (0.5)	2.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	—	4.0~5.0 (0.5)	0
63	$\Diamond \Diamond$	7.0	4.0~7.0 (0.5)	1.5	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	—	4.0~5.0 (0.5)	0
64	Boll	7.0	4.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	—	4.5~5.0 (0.5)	0
65	** *	7.0	4.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	—	4.0~5.0 (0.5)	0
66	<u>**</u> **	7.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	3.0~5.0 (0.5)	0

Motifs	s de point	Large	eur (mm)	Longu	ieur (mm)	Tension	Pied-de- biche	En arrièreArrêter	Auto verrouillage (L) Arrêt autom. (S)	Renverser T Pied-de-biche	Aiguille jumelée T Pied-de-biche	MEM
67	<u>w</u> w	7.0	3.0~7.0 (0.5)	3.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	3.0~5.0 (0.5)	o
68	- P - B	7.0	4.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	4.0~5.0 (0.5)	o
69		7.0	5.0~7.0 (0.5)	2.5	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	5.0 (0.5)	0
70	-	7.0	3.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	0
71	A	6.0	3.0~7.0 (0.5)	3.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	3.0~5.0 (0.5)	0
72	<mark>/88</mark> /88/	7.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	3.0~5.0 (0.5)	0
73	MM	7.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	2.5~5.0 (0.5)	0
74	6666	5.0	3.5~7.0 (0.5)	1.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	0
75	水水水	7.0	4.0~7.0 (0.5)	2.5	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	4.0~5.0 (0.5)	0
76	$\sim\sim$	7.0	4.0~7.0 (0.5)	1.5	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	—	4.0~5.0 (0.5)	0
77	fff	7.0	4.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~2.5 (0.5)	3 - 5	А	•	S	_	4.0~5.0 (0.5)	0
78		7.0	5.0~7.0(0.5)	0.5	0.3~1.0 (0.1)	3 - 5	А	•	s	_	5.0 (0.5)	0
79	*****	6.0	2.5~7.0 (0.5)	1.5	1.0~2.5 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	0
80	<u>√</u> -√	3.5	1.5~7.0 (0.5)	3.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	2.0~5.0 (0.5)	0
81	┿ -╋-	5.0	2.0~7.0 (0.5)	2.5	1.5~2.5 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	2.0~5.0 (0.5)	0
82	00	7.0	3.0~7.0 (0.5)	2.0	1.0~2.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	S	—	3.0~5.0 (0.5)	0
83		7.0	4.0~7.0 (0.5)	1.5	1.5~4.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	4.0~5.0 (0.5)	0
84	\heartsuit	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	0
85	<u>& &</u>	5.0	4.0~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	4.0~5.0 (0.5)	0
86	<u>v</u> v	7.0	5.0~7.0 (0.5)	3.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	5.0 (0.5)	0
87		5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	S	-	2.5~5.0 (0.5)	0
88	80	5.0	4.0~7.0 (0.5)	2.5	1.5~2.5 (0.5)	3 - 5	А	•	S	—	4.0~5.0 (0.5)	0
89	<u>ර</u> ් ර්	5.0	3.5~7.0 (0.5)	3.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	Т	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	0
90	<u></u>	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	0
91	00	6.0	5.0~7.0 (0.5)	2.5	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	5.0 (0.5)	0
92		5.0	2.5~7.0 (0.5)	3.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	А	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	•
93	<u>~</u> >	5.0	2.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	2.5~5.0 (0.5)	•
94	S	5.0	4.5~7.0 (0.5)	2.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	4.5~5.0 (0.5)	0
95	<u>Lund</u>	7.0	5.0~7.0 (0.5)	2.0	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	5.0 (0.5)	0
96	2	7.0	4.5~7.0 (0.5)	3.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	S	_	4.5~5.0 (0.5)	•
97	~	7.0	3.5~7.0 (0.5)	2.5	2.0~2.5 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	•
98		6.0	3.5~7.0 (0.5)	2.5	2.0~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	0
99	<u></u>	5.0	3.5~7.0 (0.5)	2.0	1.5~3.0 (0.5)	3 - 5	т	•	s	_	3.5~5.0 (0.5)	0



FR – 06/2014 – 1ère édition 502020.89.83 / 021H1G0303 BERNINA International SA Steckborn CH, www.bernina.com

Plus d'informations sur www.mybernette.com